使いこなす本

別の多編

やってみよう!アプリケーション

楽しもう!デジタル写

音楽CDを聴こう

経路・運賃・時間を調べよう

地図を見てみよう

料理レシピを見てみよう

辞書で調べよう

はがきを作ろう

デジタル写真って何?

電子アルバムを作ろう

写真入りカレンダーを作ろう

写真入りシールを作ろう

写真を加工してみよう

付 録

索引



こんなことができます

~やってみよう!アプリケーション

















本書を読む前に次のことを確認してください

次のことを理解した方なら、この本の内容をよりスムーズに理解することができます。



マウスやフラットポイントの操作(クリック、ドラッグ)はできますか?



キーボードから文字を入力することはできますか?



ウィンドウの操作、ファイルとフォルダについては理解できましたか?

~楽しもう!デジタル写真~



電子アルバムを作るう

P.96



デジタル写真って何?

写真入りカレンダー



P.116

写真入りシール



P.130

写真を加工してみよう









P.156

自信のない方は



『かるがるパソコン入門』





こんなことができます 本書の表記について

やってみよう!アプリケーション

音楽CDを聴こう2	
音楽CDを聴く	
経路・運賃・時間を調べよう6	
駅すぱあとを始める8経路を探索する9探索結果を見る12探索結果を印刷する15新たに経路を探索する16駅すぱあとを終わる17一歩進んだ使いかた18	
地図を見てみよう20	
ゼンリン電子地図を始める22目的の場所を探す23周辺を見てみる/大きさを変えてみる25地図を印刷する28新たに地図を見る30ゼンリン電子地図を終わる31	
ー歩進んだ使いかた32	

WITH 1 3.18+ F - 7. 5	0.4
料理レシピを見てみよう	.34
プリシェには添付されていません。	
プリシェには「栗原はるみのすてきレシピ」が添付されています。	
うれしレシピを始める	36
レシピを見る	
レシピを印刷する	
うれしレシピを終わる	
一歩進んだ使いかた	
少進7072 使いかた	42
辞書で調べよう	1 1
- 許古 (調べより	. 4 4
プリシェには添付されていません。	
プリシェには「学研統合辞書」が添付されています。	
広辞苑を始める	
写真や絵から検索する	
言葉から検索する	51
広辞苑を終わる	53
別の辞書を使う	54
ー歩進んだ使いかた	56
はがきを作ろう	.58
プリシェには添付されていません。	
プリシェには「筆まめ」が添付されています。	
筆ぐるめを始める	60
宛て名面を作る	61
うら面を作る	
印刷する	
筆ぐるめを終わる	
ー歩進んだ使いかた	
ノた(で) () () () () () () () () ()	5 5

楽しもう!デジタル写真

デジタル写真って何?90	
デジタルカメラはなぜ便利?90	
知って得するデジタルカメラの基礎知識92	
デジタル写真をパソコンで使うには?93	
写真を取り込もう!(取り込み方法の一例)94	
電子アルバムを作ろう96	
アルバム作りを始める98	
アルバムに使う写真を選ぶ100	
アルバムを作る101	
アルバム作りを終わる111	
作ったアルバムを再生する112	
一歩進んだ使いかた114	
写真入りカレンダーを作ろう116	
カレンダー作りを始める118	
カレンダーを作る120	
カレンダーを保存する124	
カレンダーを印刷する125	
カレンダー作りを終わる126	
保存したカレンダーを読み込む127	
ー歩進んだ使いかた128	
写真入りシールを作ろう130	
シール作りを始める132	
シールを作る134	
シールを配置する138	
シールを保存する141	
シールを印刷する142	
シール作りを終わる143	
保存したシールを読み込む144	
一歩進んだ使いかた 145	

写真を加工してみよう	146
写真の加工を始める	147
写真を選ぶ	149
写真を加工する	150
加工した写真を保存する	151
写真の加工を終わる	152
保存した写真を読み込む	153
一歩進んだ使いかた	154
付 録1「らくらく写真館」はこんなこともできます	156
付 録2「ぷりんとフェア」はこんなこともできます	159
付 録3「ヘルプ」の使いかた	160
	161





本書の表記について

■ 本文中の記号について

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけ ないことを記述しています。必ずお読みください。
!?	操作に困ったときの対処法などを記述しています。必要に応じ てお読みください。
で アドバイス	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みく ださい。
<u> </u>	知っていると便利なことを記述しています。必要に応じてお読 みください。
•••	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
	CD-ROMを表しています。


■ 画面例および入力例について

表記されている画面は一例です。お使いの機種やモデルによって、画面が若干異なる場合があります。

■ 製品の呼びかたについて

製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	本書での表記
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-BIBLO	BIBLO
FMV-DESKPOWER Pliché	プリシェ
Microsoft Windows 98 operating system	Windows98
辞書 & 検索ソフトシリーズ スーパー統合辞書99 広辞苑・新英和和英中辞典・漢字源・現代用語の基礎知識99	スーパー統合辞書99
ゼンリン電子地図帳Z[zi:] for FUJITSU	ゼンリン電子地図
筆まめVer.8富士通版	筆まめ
筆ぐるめ Version6.0 for Windows	筆ぐるめ
らくらく写真館 PhotoManager V4.0	らくらく写真館(PhotoManager)
らくらく写真館 PhotoEffector V4.0	らくらく写真館(PhotoEffector)
らくらく写真館 PhotoViewer	らくらく写真館(PhotoViewer)
PhotoCard V3.0	らくらく写真館(PhotoCard)



音楽CDを聴こう2
経路・運賃・時間を調べよう6
地図を見てみよう20
料理レシピを見てみよう34
辞書で調べよう44
はがきを作ろう58




音楽CDを聴こう

パソコンがCDプレーヤーになる!

音楽CDをセットするだけでミュージックスタート! お気に入りの曲をかけながら、リラックスしてパソコンを使えるなんて素敵です よね。

CDプレーヤー



パソコンで音楽CDが聴けるんです! 音楽CDをセットすると自動的に再生が始まります。 音楽を聴きながらワープロソフトを使ったりすること もできます。



To Volume |

画面にCDプレーヤーを 表示させると...








本書の操作に従って、 実際に音楽CDを聴い てみましょう。 選曲などの操作もCDプレーヤーと同じ。 早送りや巻き戻しも、画面のボタンをク リックするだけでOK!

音楽CDを聴く

お手持ちの音楽CDをご用意ください。 音楽を聴きながら他のアプリケーションを使うこともできます。



音楽スタート!



音楽CDをセット

自動的に音楽が始まる

音楽CD (CD-ROM)のセ

ヘッドホンの接続 音量の調節

…▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照

音楽CDのセット方法は機種により異なります。





Track: 01/18

2 クリック

CDプレーヤーが表示 される

いますか?

₩ 音が出ない ・音量が正しく調節されて

いますか?


・スピーカーをお使いの場 合は、正しく接続されて

・スピーカーに電源スイッ チがある場合は、電源が 入っていますか?

確認しても音が出ない

**▶ 📋 『トラブル解決 Q&A』の「音が出な い」参照

 『注意-CDプレー ヤーはFM便利ツールの 一部です」ウィンドウ が表示された



「FM便利ツール」が起動し ていないときに表示されま す。「FM便利ツールを起動 する」をクリックします。

「FM便利ツール」が起動し たら、手順2へ進みます。

> ◎ アドバイス) CDプレーヤーをもう一 度始めるには

1「スタート」ボタンをク リック

2「プログラム」、「FM便 利ツール」「3.お楽しみ ツール」の順にマウスポ インタを合わせ、 「1.CDプレーヤー」を クリック

音楽CDをいったん取り 出し、セットし直しても、 再び始めることができます。





好きな音楽を聴く

好きな音楽を選んで聴きたいときに便利です。

| アドバイス |

動画や写真なども収録 されている音楽CDは

このマークが付いている音 楽CD(CD-ROM)は、本 書の操作説明と異なる場合 があります。

使いかたは、CD-ROMに添付されている冊子などをご覧ください。

その他のボタン

最小化されます。→ 一時停止、または再

生されます。 ●上、または音楽 CD (CD-ROM)を 取り出します。



1 次の曲を聴くには、 **□→** をクリック

Track

左の数字が曲の順番を、右の小さな数字が、 音楽CDに入っている曲数を表しています。





2 前の曲を聴くに は、 **2 を**2回 クリック

前の曲に戻る



DESKPOWERでは、キーボードにある ボタンから、BIBLO(NR / 33Xを除く) ではパソコン本体にあるボタンからも操 作ができるよ。

詳しくは宀『使いこなす本 ハード編』を 見てね。



演奏を停止し、CDプレーヤーを終わる

CDプレーヤーの表示

P.3「音楽スタート!」参照

1 CDプレーヤーが表示されていることを確認




2 🖭 をクリック

演奏が停止する






CDプレーヤーが終わります。



音楽CDの取り出し方法は機種により異なります。



経路・運賃・時間を調べよう


最適ルートが簡単に見つかる!

旅行や出張で遠くへ出かけるときは、最適ルートを選びたいもの。普段使っている定期の運賃も調べたい。そんなときに「駅すぱあと」を使うと便利!

駅すぱあと



駅すぱあとは、出発地と目的地を指定するだけで、どんなルートで行けばいいのか、運賃と時間はどれくらいかかるのかをすばやく調べることができます。



駅すぱあとはこうやって使う

交通手段や運賃、時間の条件を満たすような目的の経路を探索してみましょう。



駅すぱあとを始める





経路を探索する





探索結果を見る





探索結果を印刷する





新たに経路を探索する



駅すぱあとを終わる



一歩進んだ使いかた

駅すぱあとを始める



必要なものを用意する

プリンタの接続

- プリンタのマニュアルで使いこなす本
 - ハード編』参照

◎ アドバイス)

プリンタの準備 用紙、電源が入っているこ とを確認してください。




用紙



調べた結果を印刷しない場合は、プリンタと用紙を用意する必要はあり ません。



駅すぱあとを始める



経路を探索する

ここでは、「松戸」から「渋谷」までの経路を探索してみましょう。



出発地と目的地を入力する



1 「出発地」の欄に マウスポインタ を合わせ、『の形 になったらクリ ック

文字入力のしかた

" ♪ 『 かるがるパソコン入門』参照

OASYSをお使いの方は、OASYSのマニュアルまたはOAKのヘルプをご覧ください。

一太郎、OASYSをお使いの方は、 Alt を押しながら **墨**角/を1回押す

| アドバイス)

ひらがなパネルで簡単 入力






駅 すば 板と
 探索モード(r) 設定(E) 表示(v) オブション(v) ヘルブ(H)
 1999年 6月 1日(D)
 出発地 (S):
 全 域(400%)
 まつど
目的地 (N):
 順川 布 明大前 新大西場

3 出発地の駅名の 読みを入力 ここでは、「まつ ど」と入力


4 Enter を押して 文字を確定

- 「ひらがなパネル」を表示 すると、ボタンをクリック するだけで、文字を入力で きます。
- 表示」メニューの「ひらがなパネル」をクリック
- 他のウィンドウに隠れて しまった場合は、見える 位置までドラッグ
- 3 入力が終わったら、右上 にある <u>×</u> (閉じるボタ ン)をクリック




5 「松戸」をクリッ ク

6 クリック






探索開始!



1 クリック

出発地から目的地までの経路が表示される





回答画面

駅名を入力するだけで調べられるなんて 便利!経路もいくつかあるみたいだし、 次は、他の行きかたも見てみようかな。 それから定期代も調べてみよう。




3

探索結果を見る


回答画面には、いくつかの探索結果のうちの1つが表示されています。ここでは、他の探索 結果画面を見たり、条件ごとに探索結果を切り替えてみましょう。



他の探索結果を見てみる








探索結果が切り替わ る






往往


往復料金や定期代を見てみる

回答画面では、「往復料金」「定期代」などの切り替え表示ができます。



次は定期代を調べてみましょう。





🔒 コラム)

さらに詳しく調べよう

自分にあった経路を見つけるための細かい設定が できます(各ボタンは、回答画面でグレーになっ ている場合は、設定することができません)。

経路の一覧

探索された回答をすべて一 覧で表示します。

料金の設定

回答画面中で、指定席や グリーン席の特別料金を 区間ごとに設定すること

ができます。

航空会社設定 空路を使う場合、路線と

航空会社を設定できます。

運賃の分割計 回答画面中の経路の定期 券または乗車券を二分割

し、最も安くなる金額を 調べることができます。

ダイヤ探索 出発時刻または到着時刻

> を設定し、それに合わせ た列車時刻を設定するこ

とができます。

経路の印刷 回答画面の情報を印刷し

ます。

コピーする

クリップボードへ 現在表示されている回答 画面をクリップボードへ コピーすることができま

す。

ない

探索結果の出力 探索結果をデータとして 対象とする/し 記録するためのマークを 付けます。マークを付け


> たデータは、「オプショ ン」メニューの「探索結 果の出力」をクリックし て表示されるウィンドウ

に記録されます。



探索結果を印刷する

経路を調べたら、旅行先や出張先などに持って行けるように、結果を印刷しましょう。 プリンタの準備ができていることを確認したら、始めましょう。




1 印刷したい経路が 表示されていることを確認



2 🗿 をクリック





4 クリック

| アドバイス |

印刷方法を選べる

携帯サイズで印刷する 左の をクリックして にすると、回答画面のイメージが縮小されて印刷され、 持ち運びに便利です。

印刷されます。




!!! 印刷できない

**▶ プリンタのマニュアル 参照



新たに経路を探索する

新たに経路を探索するときは、入力されていた駅名を消去したあと、新たに目的地と出発地 を入力します。





手順 3 からの操作は、「経路を探索する」 (**▶ P.9)の操作と同じだよ。調べたい出 発地と目的地を入力していくんだったね。



6 駅すぱあとを終わる



駅すぱあとが終わります。

駅すぱあとは他にも、テーマパークか ら経路を探索したり、いろいろなこと ができるよ。

詳しくは、「ヘルプ」メニューやマニュ アルデータを見てみよう。見かたは 「一歩進んだ使いかた」(**▶ P.18) にあるよ!



クリック

駅すぱあとの内容については、開発メーカーにお問い合わせください。

お問い合わせ先

•▶ 🗂 『トラブル解決 Q&A』の巻末にある 「お問い合わせ先一覧」



文字を入力しなくても駅名が入れられる

路線図の駅名をダブルクリック(マウスまたはフラットポイントの左ボタンをすばやく2回押す)またはドラッグするだけで、出発地や目的地を入れることができます。

- 2 「出発地」「目的地」の欄にマウスポインタを合わせ、☐ の形になったらクリックします。 文字カーソル が表示されます。
- 3 調べたい駅名をダブルクリックまたは「出発地」「目的地」の欄にドラッグします。 「出発地」「目的地」の欄に駅名が表示されます。



便利なヘルプを使う

わからないことがあるときや詳しい機能を知りたいときには、「ヘルプ」やマニュアルデータを見ることをお勧めします。

ヘルプを見る

- 1「ヘルプ」メニューの「ヘルプ目次の表示」をクリックします。
 - 「トピックの検索」ウィンドウが表示されます。
- 2 目次から見たい項目をクリックし、「開く」または「表示」をクリックします。 ヘルプが表示されます。

さらに、他の項目を見たい場合や「トピックの検索」に戻りたい場合は、「ビック①」をクリックします。 ヘルプの文章中に、下線の付いた緑の文字がある場合があります。クリックすると、その言葉についての 詳しい説明が表示されます。元の画面に戻りたいときは、「戻る②」をクリックします。


マニュアルデータを見る

- 1 デスクトップの 具(マイコンピュータ)をクリックします。
- 2「C:」「Program Files」「ExpWin32」「manual」の順にクリックします。 マニュアルデータが表示されます。

駅情報を見る

路線図や回答画面で、駅名にマウスポインタを合わせ、マウスまたはフラットポイントの右ボタンを1回押すと、駅についてのいろいろな情報を知ることができます(ー部表示されないものもあります)。

- ・「詳細表示」...乗り入れ路線と一部の時刻表
- ・「出発(到着)時刻設定」…出発または到着の時刻を設定し、ダイヤを探索
- ・「路線図」...路線図で駅の位置を表示
- ・「出口案内」…出口番号と主要建物、町名、番地など
- ・「福祉設備案内」…駅内の施設・福祉用施設(エスカレータ、エレベータ、トイレなど)の有無や位置
- ・「駅周辺図」…ゼンリン電子地図で、駅周辺の地図を表示




「ゼンリン電子地図」で駅周辺の地図を同時検索!

駅すぱあとを使いながら、同時にゼンリン電子地図で駅周辺の地図を見ることができます。

次の設定を行うと、ゼンリン電子地図が自動的に始まり、目的の地図が表示されます。

- 1 「駅すぱあと」ウィンドウの「オプション」メニューをクリックし、「アプリケーション接続の設定」 をクリックします。
- 2 「外部アプリケーションの設定」ウィンドウの「駅周辺図」タブで、「駅周辺図を利用する」の左の □ をクリックして □ にします。
- 3「OK」をクリックします。
- これで設定が終わりです。実際に地図を見てみましょう。
- 1 使いたい地図の入っている(๑)「ゼンリン電子地図」のCD-ROMをセットします。
- 2 自動的に始まったら、「電子地図帳Z」ウィンドウの右にある __(最小化ボタン)をクリックします。
 - 最小化されます。
- 3 「駅すぱあと」ウィンドウの路線図や経路結果の画面にある「駅名」を右クリックし、「駅周辺図」 をクリックします。
 - ゼンリン電子地図が始まり、自動的に駅周辺の地図を見ることができます。



地図を見てみよう

クリックするだけで目的の地図をすばやく表示!

「今度の日曜日、動物園にでも遊びに行こうかな。よし、行く前に場所を下調べしておこう。」そんなときは、パソコンで地図を見ることができる「ゼンリン電子地図」を使えば、下調べもバッチリ!

ゼンリン電子地図

ゼンリン電子地図は、2枚の CD-ROMに日本全国の地図を 収録しています。

ジャンル別に検索でき、すばや く目的の地図を探せます。

地図を拡大したり縮小したりも 思いのまま!



本書では、上野動物園の周辺地図を見ているよ。 いろいろな検索方法があるけれど、ここでは 「施設名」から調べよう。





ゼンリン電子地図はこうやって使う

ゼンリン電子地図を使って目的の地図を検索してみましょう。また、地図を拡大 したり、縮小したりしてみましょう。



ゼンリン電子地図を 始める





目的の場所を探す





周辺を見てみる /大きさを変えてみる



P.28

地図を印刷する



P.30

新たに地図を見る



ゼンリン電子地図を終わる



一歩進んだ使いかた

ゼンリン電子地図を始める

ゼンリン電子地図では、住所や施設名、郵便番号といった情報をもとに目的の地図を探すことができます。

ここでは、「上野動物園」周辺の地図を見てみましょう。



必要なものを用意する

プリンタの接続

- ・プリンタのマニュアル・ で使いこなす本
 - ・「で使いこなす本

| アドバイス |

プリンタの準備

用紙、電源が入っていることを確認してください。

「ゼンリン電子地図」の CD-ROM (2枚)







用紙



地図を印刷しない場合は、プリンタと用紙を用意する必要はありません。



ゼンリン電子地図を始める

● 重要)

音楽CD用のボタンは押さない! (BIBLO NR/33Xを除く)

ゼンリン電子地図使用中は、音楽CD用のボタン(停止、再生など)は押さないでください。誤動作の原因になります。

ボタンを押してしまい青い画面になった ・・▶ 📋 『トラブル解決Q&A』の「CD-ROMを取り出したら青い画面になった」参照

◎ アドバイス)

ゼンリン電子地図の CD-ROMは2枚ある それぞれ収録地域が異なり

それぞれ収録地域が異なり ます。見たい地域のものを 使いましょう。

見たい地域が収録されているCD-ROMがわからない

・・ ゼンリン電子地図のマニュアル参照


CD-ROMのセット

・・▶ □ 『使いこなす本 ハード編』参照

ゼンリン電子地図をも う一度始めるには

- 1「スタート」ボタンをクリック
- 2「プログラム」、「ゼンリン電子地図」の順にマウスポインタを合わせ、「電子地図帳Z」をクリック

CD-ROMをいったん取り 出し、セットし直しても、 再び始めることができます。



ゼンリン電子地図 首都圏&東日本

> **っている**CD-ROM**をセット** 上野動物園は首都 圏にあるので、こ こでは ◎ 「首都 圏&東日本」をセット

> 使いたい地図の入

CD-ROMのセット方法は機種により異なります。



ゼンリン電子地図が自動的に始まります。

2 目的の場所を探す

ここでは、「上野動物園」という施設名から地図を探してみましょう。



クリック ここでは、「施設」 をクリック

◎ アドバイス)

見ることができない項 目もある

「施設」の一部のジャンル はご利用になれません。





クリック ここでは、「レジ ヤー施設」をク リック





クリック ここでは、「動物 園」をクリック

アドバイス)

やり直すには

灰色の部分をクリックすれ ば、クリックしたボタンの ひとつ前の段階に戻ります。 たとえば、「レジャー施設」 をクリックすると、「施設」 のメニュー(手順2)に 戻ります。



クリック






4 ☑をクリック



5 **クリック** ここでは、「上野動物園」をクリック

上野動物園周辺の地 図が表示される



表示されている場所の住所

上野動物園周辺の地図



いろいろな施設名をクリックして 見てみようかな。

さあ、次は探した地図を拡大して、 周辺をもっと詳しく見てみよう。

3

周辺を見てみる/大きさを変えてみる


ゼンリン電子地図を使えば、地図を拡大したり縮小したりなんてお手のもの。 ここでは、地図を見るのに便利な機能をいくつか紹介します。



見える範囲を広げる/元に戻す



画面いっぱいに地図 が広がる










元の表示に戻る





地図を縮小/拡大する

| アドバイス |

少しずつ縮小 / 拡大するには

■をドラッグすると、尺度 を細かく調節することがで きます。

マウスのスクロールボ タンでも縮小 / 拡大で きる

DESKPOWERに添付され ているマウスの真ん中のボ タン(スクロールボタン) でも地図を拡大することが できます。

- 1 地図上をクリック
- 2 スクロールボタンを、マ ウスの前後に押さないで スライドする



!! ☑が隠れてしまった



ウィンドウのタイトルバー にマウスポインタを合わせ てドラッグし、ウィンドウ 全体が表示される位置まで 移動します。

ウィンドウの移動


・・▶ 『 『かるがるパソコン 入門 』参照

| アドバイス |

地図を拡大して ○ を見 つけたら

地図上の ○ にマウスポイン タを合わせると、建物の名 前や駐車場などの詳細情報 が表示されます。






1 □をクリック ここでは、3回ク リック

クリックした回数分 地図が縮小される






ここでは、2回ク リック

> クリックした回数分 地図が拡大される


▽をクリック








移動して周辺を見る



1 地図の上にマウ スポインタを合 わせる



2 マウスまたはフ ラットポイント の右ボタンを押 したまま



3 見たい方向へ ドラッグ

アドバイス)

ドラッグが決め手 ドラッグの距離に合わせて 地図が移動します。

マウスのスクロールボ タンでも移動できる

DESKPOWERに添付され ているマウスの真ん中のボ タン (スクロールボタン) でも地図を移動することが できます。

- 地図上にマウスポインタを合わせる
- 2 スクロールボタンを押し たまま、マウスを上下左 右に動かす

いろいろな場所を見ることができて、 電子地図って便利だな。


次は、持ち運べるように印刷しよう。





地図を印刷する

プリンタの準備ができていることを確認したら印刷しましょう。



印刷したい地図が 表示されているこ とを確認



「地図出力」を クリック



印刷される範囲

ピンク色の網がかかった部 分が印刷されます。



「全選択」を クリック

地図に、ピンク色の 網がかかる











◎ アドバイス)

文字を入れたり向きを 変えたり

画面上のボタンをクリック すると変更できます。 タイトルの入力 コメントの入力 地図に文字をそえて印刷で

きます。

レイアウト ボタンをクリックすると、 レイアウトが変更できます。 プリンタの設定 用紙サイズや、印刷の向き

(縦、横)が変更できます。

5 クリック



印刷されます。



!? 印刷できない

プリンタのマニュアル 参照



新たに地図を見る

「目的の場所を探す」の手順と同じように、新たに地図を探したいときは、検索パレットを元 に戻します。




1 クリック

印刷範囲が解除され る



2 「クリア」をクリ ック

検索パレットが元に 戻る




ここからの手順は、「目的の場所を探す」(**▶ P.23) と同じだよ。「住所」や「郵便番号」などからも同じように探してみよう。

調べたい地域が、別のCD-ROMに収録されている場合は、CD-ROMを入れ替える必要があります。ゼンリン電子地図のマニュアルで、収録地域を確認しましょう。




6 ゼンリン電子地図を終わる



クリック

ゼンリン電子地図が終わります。



CD-ROMの取り出し ・・▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照

CD-ROMの取り出し方法は機種により異なります。



ゼンリン電子地図の内容については、開発メーカーにお問い合わせくだ さい。

お問い合わせ先

▶ 🗓 『トラブル解決 Q&A』の巻末にある 「お問い合わせ先一覧」

案内地図入りチラシを作る

ゼンリン電子地図を使えば、簡単に地図入りの案内状を作ることができます。

- 1 チラシに印刷したい地図を、表示します。
- 2 「地図出力」をクリックし、印刷したい範囲(範囲選択/全選択)を指定します。
- 3 「印刷」をクリックします。
 - 「地図の印刷」ウィンドウが表示されます。
- 5 「タイトルの入力」をクリックします。 文章を入力する画面が表示されます。
- 6 文章(タイトル)を入力し、「OK」をクリックします。
- 7 同様に「コメントの入力」をクリックし、文章を入力 して、「OK」をクリックします。
- 8 「印刷開始」をクリックします。 印刷されます。


ただし、一度「印刷開始」をクリックすると、入力した文章は保存されずに消えてしまいます。文章は別のファイルにあらかじめ保存しておくことをお勧めします。



「履歴リスト」って何?

今までに調べた地図は、自動的に保存されます。履歴リストから、地図を表示すれば、何度も検索する手間が省けて便利です。

- 1 「地図ウィンドウ」の上の■ をクリック します。
 - 「履歴リスト」が表示されます。
- 2 ■をクリックしてリストの中から見た い地図をクリックします。地図が表示されます。




いろいろな検索方法


本文で紹介している「施設名」からの検索方法以外に、調べたい地図の「住所」や「電話番号」、「郵便番号」からも地図を検索できます。 検索タブをクリックし、数字を入力したり、ボタンをクリックしていくと、地図が表示されます。




立体的な地図を見る

⑥ (3D表示にする)をクリックすると、立体的な地図を見ることができます。海岸線や山脈をはじめ高層ビル街も立体的に見ることができます。







詳しくは・・▶ゼンリン電子地図のマニュアル参照

自分だけの地図を作る

地図に文字や絵を入れてオリジナルの地図を作りましょう。作った地図は保存して、いつでも見ることができます。 ②編集 をクリックすると、編集ができるようになります。



詳しくは・・・ゼンリン電子地図のマニュアル参照

料理レシピを見てみよう

お料理のレシピを一瞬で表示!

毎日の献立を考えるのは意外と大変ですね。「うれしレシピ」なら、条件にぴったりの料理を一瞬で探し出してくれます。

レパートリーがどんどん増えれば、お料理作りはもっと楽しくなりますね。

うれしレシピ



うれしレシピでは、たくさんのお料理のレシピを紹介しています。ジャンルや材料、時間などから条件を選ぶだけで、ぴったりの料理が検索できます。カロリー計算もあっという間。オリジナルのレシピも追加できます。



本書では、こんなレシピを見つけることができます。





プリシェには添付されていません。

プリシェには「栗原はるみのすてきレシピ」が添付されています。

使いかたについては栗原はるみのすてきレシピのマニュアル をご覧ください。

うれしレシピはこうやって使う

いろいろなジャンルの中から、料理を選んでレシピを見てみましょう。





1 うれしレシピを始める



必要なものを用意する

プリンタの接続

- ・・プリンタのマニュアル
 - ・ 「使いこなす本 ハード編』参照

◎ アドバイス)

プリンタの準備 用紙、電源が入っているこ とを確認してください。

アプリケーションCD



プリンタ



用紙



レシピを印刷しない場合は、プリンタと用紙を用意する必要はありません。



うれしレシピを始める

重要)

音楽CD用のボタンは押さない! (BIBLO NR/33Xを除く)


うれしレシピ使用中は、音楽CD用のボタン(停止、再生など)は押さないでください。誤動作の原 因になります。

ボタンを押してしまい青い画面になった…▶ 📋 『トラブル解決Q&A』の「CD-ROMを取り出したら 青い画面になった」参照

Esc は押さない!

うれしレシピ使用中は、キーボードの Esc は押さないでください。うれしレシピが終了してしまい ます。この場合は本パソコンを再起動してください。

CD-ROMのセット **▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照



◎「アプリケーシ ョンCD」をセッ

CD-ROMのセット方法は機種により異なります。



□ 79€99□ 79€39□ 79€39□ 70€39□ 5れししシピ

おしゃべりホームベ

□ オンライン サービス
□ ささっと家計簿
□ サンリオ
□ サンリオアクセサリー

スタートアップ

<u>□</u> ニフティサーブ

・ 高 ぷりんとフェア

▶ 🛅 6<6<写真館 V4.0

□ 囲碁 □ 駅すばあと 全国版

研 () は () を () は () を

Internet Explorer

WS-DOS プロンプト

Outlook Express

ユウスフプローラ

□ ゼンリン電子地図

きゅうおじさんメール

(まじめよう! インターネット(InfoWeb)

2 クリック



4 「うれしレシピ」 にマウスポイン タを合わせ

5「うれしレシピ」 をクリック



「OK」をクリックし、 ③「アプリケーションCD」をセットしてから、再び手順2~5の操作を行ってください。



うれしレシピが始まります。

元 フログラム(P)

□ 設定(S)

(検索(E)

ペルプ(H)ファイル名を指定して実行(R)...

🔔 Fmv ወፀታオフϢ...

Windows の終了(山)_

* お気に入り(A)

最近使ったファイル(D)



さっそく料理を選んでレシピを見てみよう。

2 レシピを見る

ここでは、「和食」のジャンルの中から料理を選んでレシピを表示させてみましょう。




「レシピを見る」 をクリック






好きなジャンル をクリック ここでは、「和食」 をクリック


? ×



を見るには



2 「洋食」をクリック



3 「検索」をクリック

全部の料理から探す

「条件クリア」をクリックす ると、すべての料理を見る ことができます。





「次頁」をクリッ クし、好きな料理 を探す





レシピを見たい料 理をクリック

◎ アドバイス)

最初の画面に戻るには 料理を選ぶ画面で「初期メ ニュー」をクリックすると、 最初の画面に戻ります。

「レシピ」をクリ ック

終了 条件クリア 初期に3・ 9°6개:和食 献立: 7-7:

選んだ料理のレシピ が表示される





選んだ料理の材料





見たい項目をク リック ここでは、「手順」 をクリック

アドバイス)

「ヒント」は 「ヒント」をクリックして も何も表示されない料理も あります。





17/231

買物 「お気に入り

メモ

。. これにいかを入れ、全体を軽く混ぜ、火を止める。

料理の手順

よう。



「戻る」をクリックすると、




レシピを印刷する

プリンタの準備ができていることを確認したら印刷しましょう。






2 「印刷」をクリック



3 お使いのプリン タになっている ことを確認

4 クリック




レシピが印刷されます。





4 うれしレシピを終わる



CD-ROMの取り出し方法は機種により異なります。




探したいメニューをすばやく表示

煮込み料理を探したり、手早く作れるメニューに 絞ったり、いろんな条件を選ぶだけでぴったりの 料理が見つけられます。

クリックすると、条件を選ぶウィンドウが表示されます。


たとえば、ジャンル:和食、種類:汁物に絞って料理を探してみましょう。

(1) ****・・・(ジャンル) をクリック



(2) クリック (3) クリック

4 種類: (種類) をクリック



5 クリック 6 クリック



条件に合った料理 が表示されます。

お気に入りメニューをまとめる

何度でも作りたい料理のレシピは、「お気に入り」メニューに入れておくと次回から すぐに探し出せます。

料理をお気に入りメニューに入れる

- 1「レシピを見る」(· ▶ P.38)の手順 1 ~ ⑤を行って、お好みのレシピを表示させます
- 2「お気に入り」の左の□をクリックして
 ☑ にします。

お気に入りのメニューを呼び出す

- 3 初期メニュー画面で「レシピを見る」 をクリックします。
- 4「お気に入り」をクリックします。 お気に入りのメニューだけが一覧で表 示されます。




─(2)「お気に入 り」をクリッ ク

オリジナルレシピを作る

自分でオリジナルのレシピを作って登録することもできます。

- 1 初期メニュー画面で「レシピを作る」をクリックします。
 - レシピを作る画面が表示されます。
- 2 料理名や材料などの項目を設定します。
- 3 追加登録 (追加登録)をクリックします。
- 4 表示されたウィンドウで「はい」をクリックします。

レシピをアレンジしてオリジナルレシピに 登録するには、<u>一覧からエー</u> 一覧からコピー) をクリックし、元にする料理を選びます。



カロリー計算もバッチリ

料理を選んで献立表を作れば、気になるカロリーも一日単位で計算できます。性別や身長などを指定するだけで一日に必要なカロリーも表示されるので、オーバーしていないかどうか一目でチェックできます。


献立を立てる

- 1 初期メニュー画面で「献立表」をクリックします。
- 2 献立を立てたい日をクリックします。
- 3 料理追加 (料理追加)をクリックします。
- 4 料理をクリックし、「OK」をクリックします。

カロリーをチェックする

- 5 献立が表示された画面で、計算したい日の料理のいずれかをクリックします。
- 6 栄養表 (栄養表)をクリックします。
 - 左側に献立のカロリーが表示されます。
- 7 年齢や身長などの自分のデータを設定します。▼ がついている項目では ▼ をクリックしてリストの中から選択します。
- 8 ^{適量計算} (適量計算)をクリックします。 右側に一日に必要なカロリーが表示されます。





選んだ献立のカロリー 1日に必要なカロリー

辞書で調べよう

重い辞書はもういらない!

「漢字が思い出せないなあ」「英単語のつづりはこれでよかったかな」と不安になったとき、辞書を引きたいけれど重くて厚くてめんどうだ、と思ったことはありませんか? そんなときは「スーパー統合辞書99」を使えばスピーディーに調べることができます。

スーパー統合辞書99



スーパー統合辞書99には、いろいろ な辞書が入っています。 どの辞書も、CD-ROMをパソコンに セットするだけで使えます。



本書の操作に添って「広辞苑」という辞書を使って、「このはずく」と「とき」いう鳥について調べてみよう。

「広辞苑」は写真や絵をクリックしていくだけで、調べることができるよ。 また、言葉を入力する調べかたも練習してみよう!



プリシェには添付されていません。 プリシェには「学研統合辞書」が添付されています。 詳しくは、 □ 『Pliché倶楽部』をご覧ください。

スーパー統合辞書99はこうやって使う

ここでは、スーパー統合辞書99に入っている辞書の中から、「広辞苑」を使って 説明します。広辞苑で調べたら、さらに別の辞書も使ってみましょう。



広辞苑を始める



P.47



写真や絵から 検索する 写真や絵を見る 解説を見る 音声を聴く 関連語の解説を見る



写真や絵から検索することができるのは広辞苑のみです。

P.51

言葉から検索する

P.53

広辞茄を終わる

P.54

別の許貴を使う







一歩進んだ使いかた

広辞苑を始める

広辞苑には、23万を超える項目や、カラー写真、絵、動画、音声など豊富なデータが入って います。さあ、広辞苑を始めましょう。




必要なものを用意する

「スーパー統合辞書99」のCD-ROM

アドバイス)

スーパー統合辞書の CD-ROMは2枚ある CD-ROMによって、入って いる辞書が違います。

- ・ディスク1...広辞苑など
- ・ディスク2...研究社 新英 和・和英中辞典、漢字源、 現代用語の基礎知識 1999年版、最新日本語 活用事典



ここでは、広辞苑 を使うので、 🔯「ディスク1」 を用意



広辞苑を始める

CD-ROMのセット …▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照

アドバイス) 2

クリックできない項目

「スーパー統合辞書99」の ディスク2に入っている内 容(研究社 新英和・和英中 辞典など)は、ここではク リックできません。

₩ 広辞苑をクリック できない 2

誤って (ディスク2) を セットした可能性がありま す。右上にある × (閉じ るボタン)をクリックし、 表示されたウィンドウで 「はい」をクリックします。 CD-ROMを取り出し、 @ 「ディスク1」をセットしま

辞書をもう一度始める

間違えてウィンドウをすべ て閉じてしまった場合でも、 CD-ROMをセットし直さず に辞書を始めることができ

- 1 デスクトップの 🚆 (マ イコンピュータ)をクリ
- 2「マイコンピュータ」ウ ィンドウの 🙋 をクリッ

重要

音楽CD用のボタンは押さない! (BIBLO NR/33Xを除く)

スーパー統合辞書99使用中は、音楽CD用のボタン(停止、再生など)は 押さないでください。誤動作の原因になります。

ボタンを押してしまい青い画面になった・・▶ 🍵 『トラブル解決Q&A』の 「CD-ROMを取り出したら青い画面になった」参照



CD-ROMのセット方法は機種により異なります。



広辞苑が始まります。

マウスポインタを 合わせ、占 の形に なったらクリック ここでは、「広辞 苑 第五版」をク リック

2 写真や絵から検索する

広辞苑では、画面をクリックして選ぶだけで、カラー写真や絵、動画、音声などを検索する ことができます。

ここでは、「このはずく」という鳥の写真を検索して、その鳥の解説などを見てみましょう。



写真や絵を見る



マウスポインタ を合わせ、 占 の 形になったらク リック ここでは、「図・ 写真」をクリック

アドバイス)

言葉から検索するとき

写真や絵から検索するウィ ンドウ (「カラーメニュー 検索」ウィンドウ)の右上 にある × (閉じるボタン) をクリックし、辞書本文の ウィンドウで検索します。

言葉からの検索

・・▶ P.51「言葉から検索 する」参照





マウスポインタ を合わせ、占 の 形になったらク リック ここでは、「動物」 をクリック

写真や絵から検索するウィ ンドウをもう一度表示する

· ▶ P.50コラム「もうー 度写真や絵から探すに は」参照

!? 違う項目を選んで しまった

反
る
を
クリックすると、
1 つ前の画面に戻ることがで きます。






マウスポインタ を合わせ、 占 の 形になったらク リック ここでは、「鳥類」 をクリック



| アドバイス |


ださい。

写真や絵から検索する ウィンドウに戻るには 前ページのようなウィンド ウに戻るには、コラム「も う一度写真や絵から探すに は」(・・・▶ P.50)をご覧く



4 ☑またはボタンの ないところを数回 クリック

「コノハズク」が 表示されるまでク リック



5 「コノハズク」の 左の園にマウス ポインタを合わ せ、૾ の形になっ たらクリック

「このはずく」の写 真が表示される



アドバイス)

他の鳥の写真や絵を見 るときは

鳥の名前が並んでいるウィンドウ内をクリックして前面に表示させ、見たい鳥の でかけっくしてください。

辞書をもう一度始める には

間違えてウィンドウをすべて閉じてしまった場合でも、 CD-ROMをセットし直さずに辞書を始めることができます。

- デスクトップの 場 (マイコンピュータ)をクリック
- 2「マイコンピュータ」ウィンドウの ② をクリック

広辞苑にはたくさんの写真や絵が 入っているんだなあ。 さあ、次は「このはずく」につい ての解説を見てみよう。



解説を見る

イメージから検索した写真や絵をクリックすると、解説 (本文)を見る ことができます。



「このはずく」の解説 が表示される






次は鳴声を聴いてみましょう。



音声を聴く

解説の中にあるボタンをクリックすると、鳴声を聴くことができます。 ここでは、「このはずく」の鳴声を聴いてみましょう。



1 副にマウスポインタを合わせ、 の形になったら クリック

鳴声が聴こえる

!? 音が出ない

- ・音量が正しく調節されていますか?
- ・スピーカーをお使いの場合は、正しく接続されて いますか?
- ・スピーカーに電源スイッ チがある場合は、電源が 入っていますか?

確認しても音が出ない

・・トラブル解決 Q&A』の「音が出な い」参照



関連語の解説を見る

アドバイス)

解説の中に出てくるボ タンの種類

ボタンをクリックすると、 参照できます。

▲ 絵や写真


高音声

『関連する語句のページ

■色見本


動画

1つ前の解説に戻る



2 クリック

または、<u>+</u>(戻る)をク リックすると、1つ前の解 説に戻ることができます。 次は、「このはずく」の関連語で「ブッポウソウ」の解説を見てみましょう。



これで、写真や絵から検索する方法の説明は終わりです。



もう一度写真や絵から探すには

「カラーメニュー検索」ウィンドウを表示する と、もう一度写真や絵から検索できます。




動画

行事・祭事/特別天然記念物/相撲の決まり手/自然などにわたる約100点をUV録

音声 84種の鳥の鳴声に加えて、 クラシック音楽94曲、日 本民謡47曲を収録 「カラーメニュー検索」ウィンドウをもう一度 表示するには、次の操作をします。

11「検索」を




「カラーメニュー検索」ウィンドウが表示されます。

または、

(カラーメニュー検索)をクリックしても、
再び「カラーメニュー検索」ウィンドウを表示できます。

言葉から検索する

次は、言葉を入力して検索してみましょう。ここでは、「とき」という鳥を調べてみます。



辞書本文のウィ ンドウが表示さ れていることを 確認

> ここでは、「広辞苑 第五版-CDView」 ウィンドウが表 示されているこ とを確認



マウスポインタ を合わせ、[の形 になったらクリ

文字カーソル(|)が表 示される

◎ アドバイス)

他のウィンドウが前面 に表示されているとき

辞書本文のウィンドウ内を クリックし、前面に表示さ せます。

広辞苑を始めていない ときは

「広辞苑を始める」(・・ト P.46)をご覧になり広辞 苑を始めたあと、写真や絵 から検索するウィンドウ (「カラーメニュー検索」ウ ィンドウ)の右上にあ る× (閉じるボタン)を クリックします。

言葉からの検索方法は 別の辞書でも使える

次の辞書でも、言葉から検 索することができます。

- ·研究社 新英和·和英中辞典
- ・漢字源
- ・現代用語の基礎知識 1999年版
- ·最新日本語活用事典 これらの辞書を使うときは、 このあと説明する「別の辞 書を使う」(**▶ P.54) を ご覧になり、辞書を始めま す。



検索語句を日本語で入力できるようにする


【^{墨角}』を1回押す

一太郎、OASYS**をお使いの方は、 「Alt」を押しながら** [<u>巻</u>盤/] **を**1回 押す






● 『かるがるパソコン入門』参照 OASYSをお使いの方は、OASYSのマニュアルまたはOAKのヘルプをご覧ください。



| アドバイス)

検索結果が1件の場合 自動的に解説が表示されます。手順 7 の操作をする 必要はありません。






調べものが終わったら、広辞苑を終わりましょう。



広辞苑を終わる

すべてのウィンドウを閉じ、広辞苑を終わらせてからCD-ROMを取り出します。

クリック



!? 「終了」ウィンドウ が表示された場合は



「はい」をクリックします。 他のウィンドウが表示され ている場合は、右上にあ る <u>×</u> (閉じるボタン)を クリックします。








広辞苑が終わります。


!? 画面が青くなり、メッセージが表示された



取り出したCD-ROMをセットし直します。10秒ほど 待ってから Enter を押します。

画面が再開しない場合は
・・▶ 📋 『トラブル解決Q&A』

► 「『トラブル解決Q&A』 の「操作中に動かなくなった」参照



CD-ROMの取り出し方法は機種により異なります。

CD-ROMの取り出し

・・▶ □ 『使いこなす本

ハード編』参照



OASYS**をお使いの方へ** 広辞苑は、OASYSに添付 されている「OASYS CDView」では利用できま せん。



別の辞書を使う

スーパー統合辞書99に入っている、広辞苑以外の辞書を使ってみましょう。 ここでは、 ⑤「ディスク2」に入っている研究社 新英和・和英中辞典を使ってみます。



研究社 新英和・和英中辞典を始める

広辞苑の終わりかた

・・▶ P.53「広辞苑を終わる」参照


CD-ROMのセット ****▶ □** 『使いこなす本
ハード編』参照




○ アドバイス 同じディスク内の別の 辞書に切り替えるには

辞書を使っている途中でも、 次の方法で切り替えること ができます。

1 クリック 2 クリック







4 クリック

すべてのウィンドウを閉じ、辞書をいったん終了してCD-ROMを取り出し、セットし直して、手順 ③ で使いたい辞書をクリックしても、切り替えることができます。



新英和和英中辞典・漢字源・現代用語の基礎 知識99 (ディスク2)

> **使いたい辞書の入っている**CD-ROM**をセット** ここでは、⑥「ディスク2」をセット

CD-ROMのセット方法は機種により異なります。






研究社 新英和・和英中辞典が始まります。

3 使いたい辞書にマ ウスポインタを合 わせ、 の形になったらクリック ここでは、「研究中 が、 新英和・和英中 典」をクリック



言葉から調べる



辞書本文のウィ ンドウが表示さ れていることを 確認

ここでは、「研究 社 新英和・和英 中辞典-CDView」 ウィンドウが表 示されているこ とを確認


| アドバイス)

言葉からの検索ができ る辞書

- ・研究社 新英和・和英中辞 曲
- ・漢字源
- ・現代用語の基礎知識 1999年版
- ・最新日本語活用事典

ここからの操作は、「言葉から検索する」 (· ▶ P.51) 手順 2 以降と同じだよ。言葉を 入力して、検索してみよう。

入力する言葉は、日本語でも英語でも大丈夫! 和英と英和を切り替える必要はないんだ。



言葉から検索する

P.51「言葉から検索 する」参照



研究社 新英和・和英中辞典を終わる

調べものが終わったら、「研究社 新英和・和英中辞典」を終わりましょう。 終わりかたは、広辞苑の場合と同じです。CD-ROMを忘れずに取り出し ましょう。 辞書を終わる

**▶ P.53「広辞苑を終わ る」参照

スーパー統合辞書 99をさらに使いこ なすには、「ヘルプ」 メニューを見てね。

スーパー統合辞書99についてはFMインフォメーションサービスに、収録されている辞書データの内容については、各出版社にお問い合わせください。

お問い合わせ先

・・▶ 「『トラブル解決 Q&A』の巻末にある 「お問い合わせ先一覧」参照



解説文をクリックするだけで検索開始

解説文を読んでいて、わからない言葉があったからといって、さらに文字を入力して調べる必要はありません。解説文中の言葉をダブルクリック(マウスまたはフラットポイントの左ボタンをすばやく2回押す)すると検索ができます。日本語はもちろんですが、和英・英和辞書の解説文に、わからない単語があるときには便利です。



CD-ROMをセットする手間を省こう!

「さあ、調べよう」というとき、「CD-ROMはどこ?」なんてことはありませんか? CD-ROMを探したり、セットするのがめんどうになると、辞書を使う機会も減ってしまいます。


辞書データをあらかじめハードディスクにインストールしておくと、CD-ROMをセットする必要がなくなり、いろいろな手間を省くことができます。

・・トラブル解決Q&A 参照

読めない漢字を調べるには?/漢字源

漢字の総画数や部首の画数を数えるのは大変、読みもはっきりしない漢字は調べることができないと思っていませんか?そんなときは、漢字をよく見てみましょう。「漢字源」を使えば、漢字を構成している要素や読みを指定することで調べることができます。ここでは、「碧」という漢字を調べてみましょう。

- 1 「漢字源-CDView」ウィンドウの「検索」メニュー から「ジャンル別に探す」をクリックします。
- 2 「ジャンル別に探す」タブの検索種類で「パーツ検索」を選択します。
- 3 「パーツ」の右の欄に「白」「あお」などと入力し、「実 行」をクリックします。
 - 「碧」の解説が表示されます。
- 4 「検索結果一覧」が表示された場合は、漢字の中から探している漢字をクリックします。 解説が表示されます。




歳時記としての利用方法 / 広辞苑

「広辞苑」には、季語が3500語入っています。いろいろなジャンルやキーワードから 調べることができます。

- 1 「広辞苑第五版 CDView」ウィンドウの「検索」メニューから「ジャンル別に 探す」をクリックします。
- 2 「ジャンル別に探す」タブの「人名検索」の右の ●をクリックし、「季語検索」をクリックします。
- 3 「季節」、「ジャンル」の右のかをクリックし、「参照一覧」ウィンドウから大まかなグループを選びます。
- 4 その他のキーワードを入力し、「実行」 をクリックします。
- 5 「検索結果一覧」ウィンドウに表示される言葉の中から、見たい言葉をクリックします。

解説が表示されます。



はがきを作ろう

私にもできる! 簡単はがき作成

一年中いろいろなシーンで活躍するはがきは、作る人によっていろいろな顔をも つものです。「筆ぐるめ」を使って、ひと工夫すれば、素敵なはがきを作ること ができます。

筆ぐるめ



筆ぐるめに用意されているイラストやあい さつ文を選んでいくだけで、あっという間 にできあがり!もちろんオリジナルはがき も作ることができます。

本書では、「引越しの お知らせ」を作るよ。 宛て名面、うら面のど ちらからでも簡単に作 れるんだ!



プリシェには添付されていません。 プリシェには「筆まめ」が添付されています。 使いかたについては筆まめのマニュアルをご覧ください。

筆ぐるめはこうやって使う

はがきは、宛て名面とうら面のどちらから作っても大丈夫です。宛て名面を作る前には、住所録を作る必要があります。





一歩進んだ使いかた

1 筆ぐるめを始める



必要なものを用意する

プリンタの接続

- ・プリンタのマニュアル
 - ・ じゅいこなす本 ハード編』参照


◎ アドパイス)

プリンタの準備

用紙、電源が入っているこ とを確認してください。




ハガキ






筆ぐるめを始める



(空) アドパイス)

「住所録を作成します」 ウィンドウ

筆ぐるめを初めて使うとき に表示されます。



うら面から作りたい方は



P.67

「うら面を作る」へ

2 宛て名面を作る



住所録を作る

はじめに住所録を作る必要があります。一度住所録を作っておけば、い ろいろな用途で幅広く利用でき、何度も同じ住所を入力する手間がなく なります。

住所録のタイトルを日本語で入力できるようにする **業**角/ を一回押す

一太郎、OASYSをお使いの方は、「Alt」を押しながら、「墨魯/」を一 回押す

文字入力のしかた

『かるがるパソコ ン入門』参照 OASYSをお使いの 方は、OASYSのマニ ュアルまたは、OAK のヘルプをご覧くださ





おもて面(おもて が赤字)になって いることを確認

◎ アドバイス)

61.

おもて面にするには




クリック

「おもて」の文字が赤くな ります。

「名前変更」をク リック





住所録のタイトル を入力

ここでは、「お母 さんの住所録」と 入力

- 5 Enter を押して文 字を確定
- 6 もう一度 Enter を 押す

宛て名を入力する画 面が表示される

表示されない場合 は、「開く」をクリ ック

!? 住所録のタイトル が入力できない

タイトルをつけたい住所録 をクリックし、ウィンドウ の下(中央部分)の ��ள寒更 (名前変更)をクリックす ると、タイトルが入力でき

!!! 住所録が表示され

住所録が表示されない場合 は、住所録をクリックして、 ウィンドウの左下にあ る 📴 🗒 く (開く)をクリッ クします。

アドバイス)

いくつも作れる住所録

家族や会社で筆ぐるめを使 うときに、個人別や用途別 に住所録を作っておくと便 利です。

- おもて面になっているこ とを確認
- 2 □ (住所録)をクリッ クし、□新規 (新規)を クリック
- 3 手順 2 ~ 5 と同じよ うに操作



宛て先を入力する

ここでは、はがきの宛て名に必要な住所や名前を入力します。

!! こんな画面になっ てしまった!



手順 2 に進みます。



🚹 クリック

右側にはがき見本が表 示される

◎ アドバイス)

自宅宛て/会社宛て

ここでいう「自宅」とは、 宛て先に書く(相手の) 「自宅」を意味します。「会 社」も同様です。差出人の 情報(住所など)は、「差 出人を入力する」(・・・ト P.65)で入力します。

氏名をパランスよく配 置する

名字と名前の間に で 空白を1つ入れると、バランスよく配置されます。

🌽 筆ぐるめ for Windows ● 明紙 図 差は人 書フォント ■性所録 | 1 お母さんの住所録 (自宅宛で) 会社宛て 711 氏名 小里 真弓 様 ▾ 連名1 様 ▼ 連名2 穣 •

「自宅宛て」になっていることを 確認

3 氏名を入力 ここでは、名字 (こさと)を入力 し Enter で文字を 確定したら、 を1回押し、名前

自動的に「氏名読み」 に、カタカナで読み が表示される

(まゆみ)を入力

「氏名読み」は正しく

間違った読みのまま保存すると、五十音順に並び替えられたときに、見つかりにくくなります。


「氏名読み」を修正する

- ①「氏名読み」の欄にマウスポインタを合わせ、」の形になったらクリック
- 2 Delete または Back を 押し、間違えた文字を消 t
- 3 正しい文字を入力



4 氏名読みのカタカナを確認

はがき見本



次は、宛て名のレイアウトを選びます。



宛て名レイアウトを選ぶ

はがきの種類と宛て名のレイアウトを選びます。ここでは、「官製はが き」に、縦書きで宛て名と差出人名が配置されるレイアウトを選びます。




◎ アドバイス)

はがきにより印刷位置 が違う

お使いになるはがきの種類 を必ず選びましょう。はが きによって、印刷される範 囲や位置が異なります。

- 1 はがき種別の右の▼を クリック
- 2 お使いになるはがきの種 類をクリック



- はがきになってい ることを確認
- はがき種別を選ぶ ここでは、「官製 はがき」になって いることを確認
- 宛て名のレイアウ トをクリック ここでは、「官製 はがき縦書き1」 をクリック



◎ アドパイス)

アウトがあります。

差出人のレイアウト 宛て名のレイアウトには、 差出人を入力できるレイア ウトと、入力できないレイ


封 简



宛て名面のレイアウトが決まりました。 次は、差出人を入力して、宛て名面を完成させましょう。



差出人を入力する



1 「差出人」をクリック

2 必要な項目を入力

!? ☑ (差出人)が 選べない

宛て名のレイアウトには、 差出人を入力できるレイア ウトと、入力できないレイ アウトがあります。 差出人 がないレイアウトで は、 【基準】 (差出人)は選 べません。

| アドバイス)

使い回せる差出人データ 差出人データは、一度登録 しておくと、すべての住所 録で、使うことができます。 差出人のデータは、複数登録することができます。

差出人データが完成したら、うっかり消すことのないように、作成した 住所録を保存します。



入力したデータを住所録に保存する





□新規 ● 開 < 【圖保存 】 ® 音 □ % 6m & 更 🛂

2 データを保存する 住所録が反転して (青くなって)い ることを確認

3 **「保存」をクリック** 住所録に、データが | アドバイス |

宛て名の自動並び替え

保存された宛て名データは、「氏名読み」を元に、自動 的に五十音順に並べ替えら れます。

保存したデータを修正 する

- 1 おもて面になっていることを確認し、録)をクリック
- 2 修正したい住所録をクリックして反転させ、 参買で (開く)をクリック
- 3 五十音順タブから修正す るデータを選び、修正


次は住所録を再度利用するときのために、保存した住所録の開きかたを説明するよ。



0

保存した住所録を開く

さきほど保存したデータを開いてみましょう。



- 1 おもて面になっていることを確認
- 2 「住所録」をクリ ック
- 3 **開きたい住所録を** クリック ここでは、「お母 さんの住所録」を クリック
- 4 「開く」をクリッ ク



停 アドバイス)

同じ行内で名前を探すには

はがき見本の下にある、 【】 をクリックすると、 同じ行内で名前を探すこと ができます。

保存したデータを修正 する

- 1 おもて面になっていることを確認し、録)をクリック
- 2 修正したい住所録をクリックして反転させ、 参覧(開く)をクリック
- 3 五十音順タブから修正するデータを選び、修正する



5 五十音順タブをク リック

ここでは、「か」 をクリック

保存したデータが表示される




住所録内の宛て名データは、「氏名読み」の五十音順に保存 されているよ。

宛て名面を印刷したい方は	•••	P.80	「印刷する」へ
うら面を作りたい方は	•••	P.67	「うら面を作る」へ
筆ぐるめを終わりたい方は	•••	P.85	「筆ぐるめを終わる」へ

3 うら面を作る

ここでは、「引越しのお知らせ」を作りながら、うら面作りの基本的な操作を説明します。





うら面を表示する



うら面が表示できたら、次は作りたいはがきのグループを選びます。



作りたいグループを選ぶ


グループには、「年賀状」「暑中見舞い」などがあります。ここでは、 「挨拶」を選びましょう。



◎ アドバイス)

グループの種類

年賀状、暑中見舞い、クリ スマス、挨拶などがあり、 それぞれに違った背景やイ ラストが入っています。た だし、グループによっては、 背景やイラストがない場合 があります。



作りたいグループ をクリック ここでは、「挨拶」 をクリック

グループに含まれる レイアウトが表示さ

| アドバイス |

サンプル利用で簡単作成!


サンプルレイアウトを利用 すれば、背景やイラストを 選ばなくても、簡単に作成 することができます。



4 使いたいレイアウトをクリック ここでは、「標準 (はがきたて)」 をクリック

選んだレイアウトが、 右側のはがき見本に 表示される






ここでは、「標準」(フリーフォーマット)を選んでいるので、真っ白なはがきレイアウトが表示されます。



絵を選ぶ


背景を選ぶ



1 「背景」をクリック

2 「背景選択」が選 ばれていること を確認






- 3 **▮** ▶ をクリック し
- 4 好きな背景をクリ ック


選んだ背景が、はが き見本に表示される





イラストを選ぶ

たくさんのイラストの中から、引越しのイメージに、よく合うイラスト を探してみましょう。



1 「イラスト」をク リック

イラストが表示される

2 圏をクリック

イラストリストが切 り替わり、たくさん のイラストが表示さ れる

| アドバイス |

イラストリストの利用

一度に多くのイラストを表示できます。何度もスクロールする必要がなくなり、イラストが選びやすくなります。 摩をクリックする たびに、表示が切り替わります。



🌞 アドバイス)

デジタルカメラで撮っ た写真を利用する

筆ぐるめで用意されている イラストの代わりに、自分 で撮ったデジタル写真を利 用することもできます。 をクリックすると、イ ラストリストに写真が追加 されます。

デジタル写真を利用するには · ▶ P.86「一歩進んだ使 いかた」参照



3 ▶ またはボタン のないところを 数回クリックし

好きなイラストを クリック

「領域追加」をク リック

イラストが追加され、 はがき見本に表示さ


れる

◎ アドパイス)

はがき見本に入れたイ ラストを削除する

次の手順に従って操作しま

- 1 イラストをクリックして 選択し、 (ハンドル) と枠で囲まれていること を確認
- 2はがき見本の右にあ る 歯 をクリック



複数のイラストを 入れたいときは、 手順 3 ~ 5 を繰 り返し

> ここでは、「引越 ました」(文字イ ラスト)を追加

はがき見本






次は、イラストの大きさを変えてみましょう。

イラスト以外のと ころをクリック

イラストが確定

イラストの大きさを変える

車のイラストの大きさを変えてみましょう。ここでは、少し大きくして みます。



イラストの上を クリック

イラストが (ハン ドル)と枠で囲まれ

にマウスポイ ンタを合わせる

マウスポインタの形 がくになる

アドバイス)

どこが違う?マウスポ インタの形 その1

マウスポインタを に合わ せると、マウスポインタの 形が変わります。形によっ て、それぞれの働きがあり ます。

四隅の を の形で ドラッグ 縦横比を変えずに大きさを 変えることができます。





ドラッグ

左右の を ←→ の形でド ラッグ

横幅を変えることができま す。





ドラッグ

上下の を↓の形でドラ

縦幅を変えることができま







ドラッグ

⊕の形

· ▶ P.72アドバイス「ど こが違う?マウスポイ ンタの形 その2」参照



拡大・縮小した い方向にドラッ



イラスト以外の ところをクリッ

大きさが確定

◎ アドバイス)

やり直すには

大きさは何度でも変えるこ とができます。手順10~4 を繰り返します。

次に、イラストの位置を変えます。

イラストの位置を変える

車のイラストを、はがきの中央に移動させてみましょう。

| アドバイス |


どこが違う?マウスポ インタの形 その2

動かしたいイラストをクリックし、その上にマウスポインタを合わせると、マウスポインタの形が変わりま

◆◆の形でドラッグ 位置を変えることができます。




→ ↑ の形・・ ▶ P.71アドバイス「どこが違う?マウスポインタの形 その1」参照



1 イラストの上をク リック

イラストが (ハンドル)と枠で囲まれ、 マウスポインタが ↔ になる



2 好きな位置にドラッグ



やり直すには 位置は何度でも変えること ができます。手順 1 ~ 3 を繰り返します。



3 イラスト以外の ところをクリッ ク

イラストの位置が確 定

「引越ました」のイラストも、同じように位置を変えてみましょう。



文章を書く

文章を入力する

ここでは、簡単に文章を入力してみましょう。



1 クリック





2 文書入力ボックス の上をクリック


文字カーソル(|) が表示される

♪ 入力ポックスがグレーに表示された



はがき見本画面のイラストを選択したまま、「文章差し込み」をクリックすると、グレーに表示されます。はがき見本画面の と枠で囲まれた部分以外の場所をクリックします。





-

3 **文章を入力する** ここでは、「新居 に引っ越しました。

に引っ越しました。 是非一度遊びにき て下さいね。」と 入力

◎ アドバイス)

例文を使って文章を書 くには

例文は、文章を書くのが苦 手な人や、時間のないとき には大変便利です。

<u>● 例文</u> (例文)をクリックすると、例文が表示されます。

文字を飾ろう

- B 文字を太くします。
- 1 文字を斜めにします。
- □ 文字に下線を付けます。
- ▼ 文章を左/上寄せします。
- ▼ 文章を中央に寄せます。
- 文章を右 / 下寄せします。

◎ アドパイス)

書体の種類

お使いのモデルによって、 表示される書体が若干異な ります。

文章をはがき見本に表 示する

+图追加 文章が縦書きにな ります。

+国道加 文章が横書きにな ります。

書体見本

選んだ書体の見本が表 示されます。

文章の書体を変える


- 2 ▼ をクリックし、変え



▲ ▼をクリック 4 し、好きな書体を クリック ここでは、「MSP ゴシック」をクリ

縦書きか横書きを 選んでクリック ここでは、過過を クリック

はがき見本に、横書 きで文章が表示され



文章が確定



確定した文章を修正したい場合は、 コラム「配置した文章を修正すると きは要注意! (**▶ P.77) を見てね。

文章枠の大きさを変える

はがきレイアウトを考えながら、うまく収まるように、文章枠の大きさ を変えてみましょう。



クリック ここでは、選ばれ ていることを確認

- はがき見本画面にある修 正したい文章をクリック
- たい書体をクリック
- 3 文書以外のところをクリ ック

(設定)をクリックすると、 文字サイズ、文字間、行間 を「詳細設定画面」で設定 できます。

アドバイス)

ます。

せて、自動的に文字サイズ

や文字間、行間が調整され

■ をクリックし、 🔠 設定



文章の上をクリック

文章が (ハンドル) と枠で囲まれる

にマウスポイン 夕を合わせる

マウスポインタの形 が++・になる

◎ アドバイス)

どこが違う?マウスポ インタの形 その1

マウスポインタを に合わ せると、マウスポインタの 形が変わります。形によっ て、それぞれの働きがあり ます。

四隅の を の形で ドラッグ 縦横比を変えずに大きさを 変えることができます。







ドラッグ

左右の を←→の形でド ラッグ

横幅を変えることができま す。







ドラッグ

上下の を の形でドラ

縦幅を変えることができま す。







⊕の形 P.76アドバイス「ど こが違う?マウスポイ ンタの形 その2」参照



ドラッグして好 きな大きさに整 える

文章の枠に合わせて、 文字の大きさや文字 送りが変わる



40 | 80 | 20 |

80 | 70 | 60 | 60 | 40 | 80 | 20 |



文章以外のところ をクリック

文章枠の大きさが確 定

文章枠の大きさに合わせて、枠に収まる最大の文字サイズになるように、 行数、列数が自動調整されます。 次に、文章枠の位置を変えます。

75

文章枠の位置を変える

文章枠を、車のイラストの下に移動させてみましょう。


| アドバイス |

どこが違う?マウスポ インタの形 その2

動かしたいイラストをクリックし、その上にマウスポインタを合わせると、マウスポインタの形が変わります。


す。 ◆ の形でドラッグ 位置を変えることができます。

> さこに動かすのも 自由自在



□ P.75アドバイス「どこが違う?マウスポイ

ンタの形 その1」参照



1 文章の上をクリック

文章が (ハンドル) と枠で囲まれ、マウス ポインタが中になる





2 好きな位置にドラ ッグ





3 文章以外のとこ ろをクリック

文章の位置が確定

一戸 アドバイス


やり直すには

位置は何度でも変えることができます。手順 1 ~ 3 を繰り返します。

コラム)

配置した文章を修正するときは要注意!

一度配置した文章を修正するときは、「文章差し込み」をクリックし、はがき見本画面内から修正したい文章を選んで、文章入力ボックスで修正します。はがき見本画面で、文章を選んでいないと、文章入力ボックスで文章を修正しても、反映されません。





はがき見本画面を見ると、修正したところが反映されているね。



うら面を保存する

自分で作ったうら面のレイアウトのデータを、「引越しのお知らせ」という名前で保存します。



アドバイス)

上書き保存するには

画面の下の方にある **日保存** (保存)は、上書き保存するときに使います。 ただし、あらかじめ筆ぐる めに入っていたレイアウト フォーマットには、上書き 保存はできません。

🏻 アドバイス)

登録グループを変更す る

グループ名の右の ▼ をク リックし、変更したいグル ープ名をクリックし登録し ます。



「レイアウト名」 の欄にマウスポ イン タを 合わ せ、 『の形にな ったらクリック

文字カーソル(|) が表示される

- 4 Delete または を押して、入力さ れている文字を消 す
- 5 **レイアウト名を入** 力 ここでは、「引越 しのお知らせ」を 入力
- 6 クリック

| アドバイス)

保存したレイアウトを 修正する

- うら面になっていることを確認し、
 ウト)をクリック
- ② 修正したいレイアウトを クリックして、はがき見 本を表示
- 3 (背景) (イラスト) (本語) (文章差し込み) のいずれかをクリックし、レイアウトを修正



「挨拶」グループに、「引越しのお知らせ」が保存されます。




保存したうら面を開く

さきほど保存した「引越しのお知らせ」を開いてみましょう。



- うら面になってい ることを確認
- クリック





- 3 をクリックし
 - 開きたいグルー プをクリック ここでは、「挨拶」 をクリック





保存したデータが表示されます。

レイアウト名をク リック

ここでは、「引越 しのお知らせ」を クリック

◎ アドバイス)

保存したレイアウトを 修正する

- 1) うら面になっていること を確認し、圏(ルイア ウト)をクリック
- 2 修正したいレイアウトを クリックして、はがき見 本を表示
- 3 曜報(背景) 473 (イラ スト) 面縁 (文章差し込 み)のいずれかをクリッ クし、レイアウトを修正

うら面を印刷したい方は	•••	P.80	「印刷する」へ
宛て名面を作りたい方は	•••	P.61	「宛て名面を作る」へ
筆ぐるめを終りたい方は	•••	P.85	「筆ぐるめを終わる」へ

印刷する



🎛 印刷枠がうまく表

プリンタの設定が正しくさ

れていない場合は、印刷枠

が正しく表示されませ


ん。 ❷設定 (設定)をク

リックし、印刷の向きや用 紙サイズを確認しましょう。

示されない

印刷範囲や用紙を設定する

プリンタの準備ができていることを確認したら、印刷範囲を整え、用紙 の設定をします。ここでは、うら面の画面例で説明していますが、宛て 名面も同じ方法で設定します。



はがき見本画面の印 刷枠が、正しい位置 に表示される

印刷枠


印刷 9分分-1和陽腦定	1 10 1 26 1 00 1 40 1 50 1 60 1 76 1 00 1 56 1
Fujitau XJ-550 「背景を印刷しない 「クカラー印刷する 印刷部数 「芸」部	###
上下補正 上 ▼	
© 全定用的 ● 韓国是持定。201円 	新居に引越しました。
□ レイアウト	是非一度遊びにきて下さいね。
◎ ☆ 設定 ◇ 印刷	4134 33 34 55 35 4514 0/0


宛て名面を印刷したい方は P.81 「宛て名面を印刷する」へ P.83 「うら面を印刷する」へ うら面を印刷したい方は



宛て名面を印刷する

ここでは、先ほど作った(小里真弓さん宛て)宛て名面を1部印刷して みます。





!!! 印刷できない

・・▶ プリンタのマニュアル 参照



!! ずれて印刷された

印刷枠(赤い点線枠)の位置を修正するか、印刷枠のの 範囲内に配置を変えたいの 再度印刷します。て、修正は プリンタによっ、修正結ぶ きなが場合本画的にます。 はない場合があります。 したら したり します。 とと もないもします。 とと をお勧めします。

印刷枠の位置を修正す

- 1 <u>冬</u>郷 (印刷/メール)をク リック
- 4「OK」をクリック プリンタのプロパティが 表示されます。
- プリンタのマニュアル 参照

郵便番号の位置を修正する

- ②「〒位置指定」タブ内の「上下補正」「左右補正」の○ ▼と → をクリックして修正する




うら面を作りたい方は	•••	P.67	「うら面を作る」へ
筆ぐるめを終わりたい方は	•••	P.85	「筆ぐるめを終わる」へ



うら面を印刷する

ここでは、先ほど作った「引越しのお知らせ」を1部印刷してみます。



うら面を表示するには

**▶ P.79「保存したうら面を開く」

| アドバイス)

はがきに印刷する前に

不要なはがきや紙を用意して、テスト印刷することを おすすめします。

◎ アドバイス)

印刷枠に注意!

赤い点線は印刷される範囲を示しています。点線よりはみ出ている場合は、印刷されないので位置を変更しましょう。

イラストの位置を修正する には

P.72「イラストの位 置を変える」参照


文章枠の位置を修正するには

**▶ P.76「文章枠の位置 を変える」参照

| アドバイス)

印刷用紙に柄がある

表彰状のような枠の柄が入った用紙に印刷する場合は、「背景を印刷しない」の左を 「 にして印刷すると、背景が選ばれていても、印刷されません。





宛て名面を作りたい方は	•••	P.61	「宛て名面を作る」へ
筆ぐるめを終わりたい方は	•••	P.85	「筆ぐるめを終わる」へ

!? 印刷できない

プリンタのマニュアル参照

!? ずれて印刷された

印刷枠(赤い点線枠)の位 置を修正するか、印刷枠の 範囲内に配置を変えたしいの 再度印刷します。て、修正は が場合本画ります。 はない場合本画りまする はない場合がありまする とない場合がありまする とない場合も はないもしたら をお勧めします。

印刷枠の位置を修正す

1 🕬 (印刷)をクリック

2 🗟 設定 (設定)をクリック

- 3 「オプション」をクリックし、印刷枠を修正し、 「OK」をクリック
- 4「OK」をクリック プリンタのプロパティが 表示されます。
- プリンタのマニュアル参照

印字位置を移動する

プリンタの同じ位置に用紙をセットした場合に、印字 をセットした場合に、印字 位置を上下左右に何ミリ移 動するかを設定します。何 してみまし

5 筆ぐるめを終わる



筆ぐるめが終わります。

クリック

 「保存しますか?」
 ウィンドウが表示され た

? 書き込み不可のレイアウト [標準 (はかき たて)] が更新されています。 新規保存しますか? CALLED TANKED TANKER

> データが保存されていない 場合に表示されます。保存 する場合は「はい」を、続 けて作業する場合は「キャ ンセル」を、保存しない場 合は「いいえ」をクリック します。

筆ぐるめは、他にもいろんなものを 作ることができるよ。 詳しくは、「ヘルプ」メニューを見 てみよう。

筆ぐるめの内容については、開発メーカーに お問い合わせください。

お問い合わせ先

・・▶ 📋 『トラブル解決 Q&A』の巻末にある 「お問い合わせ先一覧」

写真入りはがきを作る

旅先での思い出や子供の成長をデジタル写真に収めたら、手軽に写真入りのはがきを 作って近況報告をしてみましょう。

はじめに、利用したいデジタル写真をパソコンに取り込んでおく必要があります。取り込む方法は、お使いのデジタルカメラやスキャナによって異なります。

・・P.94「写真を取り込もう!」・お使いの機器のマニュアル参照

- 1「筆ぐるめ for Windows」ウィンドウで「うら面」にします。
- 2 「背景」または「イラスト」をクリックします。 お使いになるデジタル写真は、このとき選んだグループのリストに保存されます。
- 4 使いたいデジタル写真を選択し、「開く」をクリックします。 リストに、選択したデジタル写真が追加表示され
- 5 リストに表示されたデジタル写真をクリックします。 見本の画面に、デジタル写真が表示されます。 その他の作りかたは、本文で説明されている方法と同じです。



差出人をうら面に載せる

差出人を、うら面に印刷することもできます。宛て名面のレイアウトで、差出人がないものを選んでも、うら面に印刷すれば大丈夫ですね。


- 1 「筆ぐるめ for Windows」ウィンドウで「うら面」にします。
- 2 「文章差し込み」をクリックします。
- 3 <u>『 差出人</u> (差出人)をクリックし、左の「差出人 ~ 」の中から載せたい差出人を選ぶか、または新たに差出人のデータを入力します。
- 4 差出人のデータの中で、印刷したい項目の右にある ▼ を ▼ にします。
- 5 <u>・国道加</u>(タテ追加)または <u>・国道加</u>(ヨコ追加)をクリックすると、差出人が挿入されます。
- 6 差出人の位置を変えたいときは、はがき見本画面で差出人の枠をクリックし、 と枠で囲まれ、マウスポインタが ♣️ になったら、ドラッグして位置を決めます。
- 7 差出人の文字の大きさを変えたいときは、はがき見本画面で差出人の枠をクリックし、と枠で囲まれ、マウスポインタが ↓ ←→ 【 【 」 になったら、ドラッグして大きさを決めます。



いろいろ宛て名印刷

用紙メニューで「はがき」「封筒」「タックシール」などを選ぶだけで、宛て名 / 差出人を封筒などにも印刷することができます。

- 1「筆ぐるめ for Windows」ウィンドウで「おもて面」にします。
- 2「用紙」をクリックします。
- 3 (封筒)をクリックします。
- 4「封筒種別」の右の ▼ をクリックして、 印刷する封筒の種類を選びます。
- 5 用紙レイアウトの中から、お好みの配置 をクリックします。



宛て名の書体を変える

筆ぐるめには、いろいろな書体が入っています。簡単に宛て名の書体を変えることができるので、用途に応じて使い分けてみましょう。印象がぐっと良くなりますよ。

宛て名と差出人の書体を一度に変えることはできません。

- 1「筆ぐるめ for Windows」ウィンドウで「おもて面」にします。
- 2「宛て名」と「差出人」のデータをはがき見本画面に表示します。
- 3 ****(フォント)をクリックします。 はじめに「宛て名」の「住所」の書体を選びます(はがき見本画面の網がかかっている部分の書 体が変わります)。
- 4「住所」内に表示される書体の中から、好きな書体をクリックします。 宛て名住所の書体が変わります。
- 5 同じように 氏名 (氏名) 「「野便番号」(郵便番号)をクリックし、書体を選びます。
- 7 同じように、「住所」、「氏名」などを変えていきます。




はがき見本画面で簡単編集

はがき見本の画面で、簡単な編集ができます。 図譜 (背景) (イラスト) **値**談 (文書差し込み)の画面で、はがき見本画面の右側にあるボタンを使います。ちょっと 工夫をしたいときに便利です。



重なったイラストなどを手前(後ろ)に 表示する

ウィンドウに表示されていない場合は、ウィ ンドウを最大化すると、表示されます。



コピーする

コピーしたいイラスト(または文章)をクリック して選択し、<u>®</u>をクリックすると追加されます。



- 削除する

削除したいイラスト(または文章)をクリックして選択し、

で選択し、

一をクリックすると削除されます。

位置を揃える

Shift を押しながら、複数のイラストや文章を選択し、各ボタンをクリックして位置を揃えます。ボタンによって次の位置に揃えることができます。

- ₩ 最も左の位置
- ➡ 最も上の位置
- ₩横中心の位置
- ₩ 縦中心の位置
- 引 最も右の位置
- 双 0 口 0 压 直
- ■最も下の位置



しもう!デジタル写真

デジタル写真って何?90
電子アルバムを作ろう96
写真入りカレンダーを作ろう116
写真入りシールを作ろう130
写真を加工してみよう146
付録1「らくらく写真館」は こんなこともできます156
付録2「ぷりんとフェア」は こんなこともできます159
付録3「ヘルプ」の使いかた160



デジタル写真って何?

デジタルカメラはなぜ便利?

デジタルカメラには、従来のカメラと比べてこんなにたくさんのメリットがあります。



デジタルカメラは別売です

デジタルカメラをご購入の際は、本パソコンと接続できるか、別売のケーブルが必要か、などをご確認ください。

写真を撮るときのメリット

フィルム代や現像代がかからない

デジタルカメラは、写真をデータとして記憶 しているのでフィルムは必要ありません。自 分で印刷すれば現像代もかかりません。





その場で見られる

液晶モニタ付きのデジタルカメラなら、撮 った写真をすぐ確認。大画面テレビに接続



失敗してもすぐ消せる

ちゃんと撮ったつもりでも現像してみると失敗していた、なんてことよくありますね。デ ジタルカメラなら何回でも消せるので、納得いくまで撮り直せます。







写真を撮ったあとのメリット


整理が簡単

写真データをパソコンに取り込めば、フォルダに入れて整理したり、移動や削除も簡単です。



劣化しない

写真データは現像された写真のように変色 したり、折れたりしません。




自分で印刷できる

好きなときに必要な枚数だけ印刷できるので、現像や焼き増しの手間もかかりません。



加工できる

写真入りのポストカード、カレンダー、シールなど、アイデア次第で写真が楽しい作品に生まれ変わります。



本書では、電子アルバム(**▶ P.96) カレンダー(**▶ P.116)シール(**▶ P.130)の作成方法や、写真の加工方法(**▶ P.146)などを説明しています。

保管スペースをとらない

フィルムの保管場所に困ったり、なくなる 心配もありません。



知って得するデジタルカメラの基礎知識

一言でデジタルカメラと言っても、価格もデザインもいろいろ。どれを選んでいいのか迷ってしまいますね。ここでは、これからデジタルカメラを買う方のために、知っておくと便利な機能を紹介します。

画素数

デジタルカメラは、撮った写真を点の集まりで表現します。この点の数を「画素数」といいます。画素数が大きいほどきめの細かい画像となり、画質が良くなります。





パソコンへの転送(取り込み)方法


写真データをパソコンに転送する方法はデ ジタルカメラによって異なります。

ル 次ページ参照

記録メディア

写真データを記録するものを「記録メディア」といいます。各メディアは、記録枚数、コスト、転送方法などの面でそれぞれ異なる特徴をもっています。

・・▶ 次ページ参照



液晶モニタ

写真を撮るときや確認するときに使用する画面です。ほとんどのデジタルカメラに付いていますが、大きさや鮮明さなどはさまざまです。中には、分割表示できるものもあります。








バッテリ寿命

使用する電池には、使い捨てや充電できるタイプがあります。種類によってバッテリ寿命やコストが異なります



いろんな機能がまだまだあります

ズーム機能や、近距離撮影できるマクロ機能のほか、シャッター速度や撮影間隔などもカメラ選びのポイントとなるでしょう。 価格や操作性なども考え合わせて用途に合ったデジタルカメラを見つけてください。

デジタル写真をパソコンで使うには?

撮った写真のデータをパソコンに取り込む方法には、カメラからパソコンへ直接送る 方法と、写真データが記録されている記録メディアを使って送る方法があります。

重要)

デジタルカメラによって取り込み方法は異なります

実際の取り込み方法は、デジタルカメラの機種によって異なります。詳しくはデジタルカメラに添付されているマニュアルをご覧ください。

直接送る方法



- 1 接続ケーブルは、デジタルカメラの付属品またはオプション品です。
- 2 赤外線連携は、プリシェおよびBIBLOのようにパソコン側にも赤外線ポートが搭載されているものに限ります。また、赤外線通信の方式によってはデータを取り込めないことがあります。

<u>記録メディアを使って送る方法</u>



スマートメディア、コンパクトフラッシュ、フロッピーディスク型アダプタ、PCカード型アダプタは、デジタルカメラの付属品またはオプション品です。

PCカード型アダプタでの取り込みは、BIBLOのようにPCカードスロットが搭載されているものに限ります。

写真を取り込もう!(取り込み方法の一例)

スマートメディアとフロッピーディスク型アダプタを使う方法を例にとって、写真 データを実際にパソコンに取り込んでみましょう。

重要)

ソフトウェアのインストールが必要です

この操作を行う前に、デジタルカメラに添付されているソフトウェアをインストールし、フロッピーディスク型アダプタが使用できる状態にしておいてください。インストール方法は、デジタルカメラに添付されているマニュアルをご覧ください。

準備するもの



スマートメディア




フロッピーディスク型アダプタ

保存するフォルダを作る

まず、パソコンに取り込んだ写真データを保存しておく入れ物 (フォルダ)を作り、名前を付けます。

- **1** デスクトップの ^(**) (マイドキュメント) をクリックします。
- 2「ファイル」メニューの「新規作成」から「フォルダ」をクリックします。 新しいフォルダが作成され、「新しいフォルダ」と表示されます。
- **3** (新しいフォルダ)にマウスポインタを合わせ、マウスまたはフラットポイントの右ボタンを1回押します。
- **4** 表示されたメニューの「名前の変更」をクリックします。





- **5** フォルダ名を入力します。 ここでは、「写真」と入力します。
- Enter を押します。 これで、「マイドキュメント」の中に「写真」フォルダができました。
- **7**「写真」フォルダをクリックし、ウィンドウを開いておきます。

フォルダ作成や文字入力のしかた

・・▶ □『かるがるパソコン入門』参照

スマートメディアをセットする

- デジタルカメラからスマートメディアを取り出します。
- **2** フロッピーディスク型アダプタにセットします。
- **3** セットしたものをパソコンのフロッピーディスクドライブに差し込みます。



O


2



写真データを「写真」フォルダにコピーする

最後に、スマートメディアに記録されている写真データを「写真」フォルダにコピーします。

- **1** デスクトップの □ (マイコンピュータ) をクリックします。
- **2** 🛂 (3.5インチFD) をクリックします。
- **3** 表示されたウィンドウの ____をクリックします。 スマートメディアに入っている写真データが表示されます。
- 4 左上から右下までドラッグして全写真データを選択します。選択した写真データが青く表示されます。
- **5** 🚇 (コピー)をクリックします。
- 「写真」ウィンドウをクリックし、(貼り付け)をクリックします。写真データが貼り付けられます。





電子アルバムを作ろう

色あせない思い出~電子アルバム

子供の成長記録、旅行や行事などの思い出を電子アルバムにして残しましょう。 色あせることなく、場所もとらない、いろいろな人たちに配ることもできる電子 アルバム。BGMやコメントを入れて、あなたの大切な思い出をつづってみては いかがでしょう。





電子アルバムはこうやって作る

電子アルバムにしたい写真を選んだら、レイアウトや切り替え効果などを決めて、コメントも付けましょう。



アルバム作りを始める



P.100

アルバムに使う写真を選ぶ



P.101 3

アルバムを作る

らくらく写真館(PhotoViewer)を始める アルバムに名前を付ける 保存場所を決める 台紙のレイアウトを選ぶ 写真の切り替え効果とBGMを決める テスト再生をする コメントを入れる 写真をいるいろな型に切り抜く

写真の順番を入れ替える

P.111 4

アルバム作りを終わる



作ったアルバムを再生する





一歩進んだ使いかた

アルバム作りを始める



必要なものを用意する



扱えるファイル形式

扱える写真のファイル形式は、BMP、JPEG形式です。

音楽CD用のボタンは押さない! (BIBLO NR/33Xを除く)

らくらく写真館使用中は、音楽CD用のボタン(停止、再生など)は押さないでください。誤動作の 原因になります。

ボタンを押してしまい青い画面になった →▶ 📋『トラブル解決Q&A』の「CD-ROMを取り出したら 青い画面になった」参照

アプリケーションCD




写真データ



「写真を取り込もう!」(· ▶ P.94) をご覧にな り、パソコンに取り込んでおきます。

らくらく写真館 (PhotoManager) を始める

CD-ROMのセット ▶ □ 『使いこなす本 ハード編』参照



CD-ROMのセット方法は機種により異なります。





「プログラム」に マウスポインタ を合わせ

クリック

- 「らくらく写真館 V4.0」にマウス ポインタを合わせ
- 「らくらく写真館 V4.0 **」をクリック**



Outlook Express

□ エクスフカーラ

Windows の終了(山)...

⋒スタート | Ø 😂 🤡 💆



6 クリック




らくらく写真館 (PhotoManager) が始まります。




さあ、写真を選んで アルバム作りを 始めよう。

2 アルバムに使う写真を選ぶ



ここでは、「My Documents」 フォルダの中に作成した、「写 真」フォルダから写真を選ぶ場 合を例に説明します。



!? こんな画面になっ てしまった!



もう一度、「My Documents」 の前の + をクリックし -に変わったことを確認した ら、手順 3 へ進みます。

◎ アドバイス)

| (筆のマーク)

このアイコンがあるフォル ダには、画像が含まれてい ます。



「写真」フォルダ をクリック

右側に写真が表示され



アルバムにのせる写 真すべてを、Ctrl を押しながら順番 にクリック

選んだ写真の下のタ イトルが青くなる

▼をクリックし、次 画面の写真も選ぶ

3

アルバムを作る

「らくらく写真館 (PhotoViewer)」で、電子アルバムを作りましょう。



らくらく写真館 (PhotoViewer) を始める



「PhotoViewer」 をクリック 『アプリケーション CD』ウィンドウが表示 された


 CGC事貨 PotoVenee
 フラリアーションCD - ROMEドラ・ブラセット、ドライブを参加 取って下水、はホキャンロルを繋がすると一部の報節が使える (水)ます。
 OK キャンセル

®「アプリケーションCD」 をセットし、しばらく待っ てから「OK」をクリック します。



2 クリック





ステップボタン 操作の流れを示すボタンです。現在操作中の画面のボタンが点滅します。 このボタンをクリックして前の画面に戻ることもできます。

- 操作説明 この画面で行う操作の説明 です。




アルバムに名前を付ける

文字入力のしかた


『かるがるパソコン入門』参照


OASYSをお使いの方は、OASYSのマニュアルまたはOAKのヘルプをご覧ください。



保存場所を決める

アルバムを作る前に先に作品の保存場所を決めておきましょう。 ここでは「My Documents」(マイドキュメント)に保存します。







台紙のレイアウトを選ぶ







2 クリック

一 アドバイス)

▲ ▼をクリックすると3

クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的のレイアウトがすでに 表示されているときは行う 必要はありません。


レイアウト選びのポイ ント 4

台紙レイアウトには、コメ ントを入力できるものと、 入力できないものがありま す。

また、終了のボタンがある ものと、ないものもありま す。

コメント入力できる場合一





3 ▲▼をクリック

4 使いたいレイアウ トをクリック

- 5 クリック


ここでは、コメントが入 力できるレイアウトを選 ぼう。

コメントが入力できる印



写真の切り替え効果とBGMを決める

アルバムの写真は再生すると自動的にめくられます。 ここでは、めくりかた(写真の切り替え効果)とBGMを選びましょう。





BGM**を聴いてみる**

あらかじめ用意されているBGMは、「Windows Media Player」を使って聴くことができます。

- ①「スタート」をクリックし、「プログラム」、「アクセサリ」、「エンターテイメント」の順にマウスポインタを合わせ、「Windows Media Player」をクリックWindows Media Playerが始まります。
- 2 「ファイル」メニューの「開く」をクリック



- 3 「参照」をクリック
- 4 聴きたいBGMをクリックし、「開く」をクリック BGMは、「お使いのCD-ROMドライブ」 「Fjhome」 「Photoapl」 「Libdata」 「Wave」フォルダの 中にあります。



5「OK」をクリック BGMが始まります。



テスト再生をする






| アドバイス |

やり直すには



やり直したいところをクリックすると、戻って修正で きます。



2 設定を確認

3 「作成とテスト再 生」をクリック

しばらくすると、テ スト再生が始まる

音量の調節

・・▶ □ 『使いこなす本 ハード編』参照

₩ 音が出ない

- ・音量が正しく調節されて いますか?
- ・スピーカーをお使いの場合は、正しく接続されて いますか?
- ・スピーカーに電源スイッ チがある場合は、電源が 入っていますか?

確認しても音が出ない

・・▶ 「『トラブル解決 Q&A』の「音が出ない」参照



4 写真の部分が見え るようにドラック して移動

5 アルバムを確認し たら、「停止」を クリック

一 アドバイス)

もう一度再生するには

- 1 人 をクリック
- 2 (再生)をクリック



万一写真の切り替え効果やBGMが気に入らなかった場合も、アルバムが完成してから修正できるよ。とりあえず次に進もう。



メント入力

写真のコメント

仲良くお昼寝

▽ 枠にあわせる(S)

コメントを入れる

コメントを入力できる台紙を選んでいる場合は、1つ1つの写真にコメントを入れることができます。



2 「コメント入力」 をクリック

◎ アドバイス)

- アルバムの表紙を表示します。
- 1つ前の写真に戻りま
- 一〉次の写真に進みます。
- ルンプアルバムの最後の写真を表示します。




文字色..(C) フォント...(E)

Δ

キャンセル

ヘルブ(田)



くお昼寝」と入力

- 4 Enter を押して 文字を確定
- 5 クリック

文字入力のしかた

□ 『かるがるパソコン入門』参照
 OASYSをお使いの方は、OASYSのマニュアルまたはOAKのヘルプをご覧ください。

◎ アドバイス)

コメントを入れたくない 「写真のコメント」の欄の 文字をすべて削除します。

文字の色を変えたい | 文字色 ② | をクリックして変 更します。

文字の大きさや種類を 変えたい

「枠にあわせる」の左の **▽** をクリックして **□** にし、 「フォント・① をクリックして設定します。



6 コメントがきち んと表示されて いるか確認

タドバイス)


やり直すには もう一度 (コメント入力)をクリックして修正しましょう。

他の写真にも、 同じ手順でコメ ントを入れよう。






写真をいろいろな型に切り抜く



アドバイス) 3


▲ ▼ をクリックすると クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的の型がすでに表示され ているときは行う必要はあ りません。



◎ アドバイス)

やり直すには


もう一度 (写真の型抜き)をクリックして修正し ましょう。



他の写真も同様に切り抜きましょう。



写真の順番を入れ替える



1 クリック

!! 写真が隠れてしまう

次の方法で最小化しておく とすべての写真を見ること ができます。



上 (最小化ボタン)を クリック



2 順序を入れ替え たい写真を、そ の場所にドラッ

> ここでは、4番目 の写真を、1番最 初に入れ替える



最小化される

元に戻すには、<u></u> **昼**をクリックします。



3 写真が入れ替わっ たことを確認

それ以降の写真が自 動的にずれる

4 他の写真も同様 に入れ替えたい 場所にドラッグ | アドバイス |

写真を削除するには

削除する写真を選び、 (写真の削除)をクリック して、表示されたウィンド ウで「はい」をクリックし ます。



らくらく写真館 PhotoViewer

5 順序の入れ替えが 終わったら、 <u>トー</u> をクリック

_ 🗆 ×

最小化していた場合は、元 のサイズに戻します。





6 クリック

アルバムが再生され る



音量の調節

・・▶ □ 『使いこなす本 ハード編』参照

!? 音が出ない


- ・音量が正しく調節されて いますか?
- ・スピーカーをお使いの場合は、正しく接続されて いますか?
- ・スピーカーに電源スイッ チがある場合は、電源が 入っていますか?

確認しても音が出ない

・・トラブル解決 Q&A』の「音が出ない」参照







確認が終わった ら、「停止」をク リック

これでアルバムは完成!

写真の切り替え効果やBGMを変更したい場合は、次ページへ進んで終わりかたを覚えてから「一歩進んだ使いかた (**▶ P.114)を見てみよう。





アルバム作りを終わる



CD-ROMを取り

出す

CD-ROMの取り出し方法は機種により異なります。


・・▶ 📋 『使いこなす本

ハード編』参照



作ったアルバムを再生する

作成したアルバムを、PhotoViewerプレーヤーで再生します。





◎ アドバイス)

ンは2つある

します。

N

PIVSA

PJUSA

リック







気持ちい

最後まで確認した らクリック

| アドバイス |

アルバム内に「END」 または「終了」がない

Alt を押しながら F4 を 1回押してください。 アルバムの再生が終わりま



これでアルバム作りは終了。

BGMや写真の切り替え効果を変えたり、 写真を追加したいときは次ページの「一歩 進んだ使いかた」を見てみよう。





BGM**や写真の切り替え効果を変えてみる**

一度保存したアルバムのBGMや切り替え効果を自由に変更できます。保存場所や作品名も変えれば、別のアルバムとして保存することができます。 いったんらくらく写真館 PhotoViewer を終了してから始めてください。

- 2 PhotoViewer)をクリックします。
- 3 表示されたウィンドウで「はい」をクリックします。
- 4 「修正する」をクリックします。

保存されているアルバムが表示されます。





5 修正したいアルバムをクリックします。

修正したいアルバムが表示されていないときは「他の作品」をクリックし、フォルダを選択してください。

6 「写真の切り替え効果とBGMを決める」 (**▶ P.105)からの操作を行います。



保存場所や作品名を変えるときは、「アルバムに名前を付ける」(・・▶ P.102)からの操作を行います。


なお、「台紙のレイアウト」は変更できません。

写真を追加したい

作成したアルバムの最後に、あとから写真を追加できます。 いったんらくらく写真館 PhotoViewer を終了してから 始めてください。



- 1 「らくらく写真館(PhotoManager)を始める」(・・▶ P.98)の手順 ~ ⑤を行って、らくらく 写真館(PhotoManager)を始めます。
- 2 「アルバムに使う写真を選ぶ」(· · ▶ P.100)の手順 ① ~ ⑤を行って、追加する写真を選びます。
- 3 (PhotoViewer)をクリックします。
- 4 「イメージを追加する」をクリックします。 保存されているアルバムが表示されます。



- 5 写真を追加したいアルバムをクリックします。
 追加したいアルバムが表示されていないときは「他の作品」をクリックし、フォルダを選択してください。
- 6 「テスト再生をする」(••▶ P.106)からの操作を行います。

自信作をプレゼント

作成したアルバムを友だちや家族にプレゼントすることもできます。 なお、アルバムをコピーしたり、保存場所を移動するには、作品名が付いているフォル ダごとコピー、または移動してください。アルバムのファイルだけをコピー、移動する だけでは再生することはできません。

フォルダのコピーや移動のしかた・・ 「 『かるがるパソコン入門』参照

写真入りカレンダーを作ろう

家族の予定を入れよう~写真入りカレンダー

家族のオリジナルカレンダーを作りましょう。

旅行で撮った風景が入ったカレンダー、子供の成長とともに毎月変わるカレンダー、 どんなカレンダーでもそれはあなただけのオリジナルです。



本書ではこれを作ります。

写真入りカレンダーはこうやって作る

あらかじめ用意されているサンプルを使ってデザインを決めてから、カレンダー に写真を貼り付けます。できあがったら印刷しましょう。



カレンダー作りを始める



P.120

カレンダーを作る

サンプルを選ぶ 背景を選ぶ カレンダーの設定をする 写真を選ぶ



カレンダーを保存する



カレンダーを印刷する



P.126

カレンダー作りを終わる

P.127 6

保存したカレンダーを読み込む





一歩進んだ使いかた

1

カレンダー作りを始める



必要なものを用意する



扱えるファイル形式

扱えるファイル形式は、BMP、JPEG、FPX、PCD、GCD、SGC、PTC、PTE、PTA、AVI、MPEG、MIDI、WAVE形式です。

音楽CD用のボタンは押さない! (BIBLO NR/33Xを除く)

らくらく写真館使用中は、音楽CD用のボタン(停止、再生など)は押さないでください。誤動作の原因になります。

ボタンを押してしまい青い画面になった → □ 『トラブル解決Q&A』の「CD-ROMを取り出したら青い画面になった」参照

プリンタ

プリンタの接続

- ・・プリンタのマニュアル
 - ・ じ 『使いこなす本 ハード編』参照




プリンタの準備


用紙、電源が入っていることを確認してください。



写真データ

アプリケーションCD





「写真を取り込もう!」(• ▶ P.94) をご覧になり、パソコンに取り込んでおきます。


用紙






らくらく写真館 (PhotoCard) を始める

CD-ROMのセット
・・▶ □ 『使いこなす本
ハード編』参照




CD-ROMのセット方法は機種により異なります。




2 クリック





- 3 マウスポインタ を合わせ
- 4 「らくらく写真館 V4.0」にマウス ポインタを合わせ
- 5 「らくらく写真館 ∀4.0」をクリック



6 クリック

!? 「アプリケーション CDを入れてください」 ウィンドウが表示された



◎「アプリケーションCD」をセットし、しばらく待ってから「OK」をクリックします。





7 クリック

さあ、サンプル選びから 始めよう。

2 カレンダーを作る

SUN MON TUE WED THU FRI

サンプルを使って、写真とカレンダーの配置を決めましょう。写真の位置や紙の向きが異な るさまざまなサンプルが入っています。




サンプルを選ぶ



やり直すには

やり直したいところをクリ ックすると、戻って修正で きます。



wz_cl

▲
■
をクリック

◎ アドバイス) 3



▲ ▼ をクリックすると クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的のサンプルがすでに表 示されているときは行う必 要はありません。

◎ アドバイス)

本書の操作では

最初に表示されていたサン プルを選んでいるため、サ ンプルは切り替わりません。




選んだサンプルが気に入らないときは、手順 2~4を繰り返して、好 みのサンプルを選びましょう。



背景を選ぶ

次は、カレンダーの背景デザインを選びましょう。 画面には、まだサンプルの写真が表示されています。



選んだ背景が気に入らないときは、手順 2 ~ 4 を繰り返して、好みの 背景を選びましょう。

シ上下左右に合わせる シカードに合わせる

TWAIN联込

背景なし

SUN MON TUE WED THU

◎ アドバイス) 3




▲ ▼をクリックすると クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的の背景がすでに表示さ れているときは行う必要は ありません。

!? 選んだ背景の大きさ が合わない



次の方法で修正できます。



「上下左右に合わせる」 の のをクリックして **②**に する

しばらくすると、選ん

だ背景に変わる



ピッタリになる

0

◎ アドバイス)

必要に応じて設定 フォント

の形を設定します。背景

カレンダー全体で使う文字

透明:背景を透明にします。 塗る:背景に色を塗ります。

「塗る」をチェック

し表示される「背景


色」ボタンをクリッ

クします。色を設定

するウィンドウが表 示されます。

カレンダーの設定をする

カレンダーの日付のデザインや、年、月を設定しましょう。 画面には、まだサンプルの写真が表示されています。



| アドバイス | 5|

▲ ▼ をクリックすると クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的のカレンダーがすでに 表示されているときは行う 必要はありません。



5 ▲▼をクリック


月を設定

●をクリックし、カレンダーの年、

6 使いたいカレンダ ーをクリック

○ 画面のカレンダーが変更されない


<u>変更</u> (変更)をク リックします。



しばらくすると、カレ ンダーの年、月などが 変更される



写真を選ぶ



ここでは、「My Documents」 フォルダの中に作成した、「写 真」フォルダから写真を選ぶ場 合を例に説明します。

アドバイス)

イラスト/写真について 最初に表示されるイラスト は、カレンダーを作成する 時期により異なります。



1 「イラスト/写真」 をクリック

「イラスト / 写真」の ボタンが赤くなる



2 「ファイル」をクリ ック



3 ▲をクリック

4 「My Documents」 フォルダの前の田を クリック

■が□に変わる




5 「写真」フォルダを クリック

右側に写真が表示される

6 使いたい写真をクリック

7 クリック

こんな画面になってしまった!




もう一度、「My Documents」 の前の土をクリックしー に変わったことを確認した ら、手順 5 へ進みます。

アドパイス) 6

次画面の写真を表示す るには

▲ ▼ をクリックします。



ファイルの種類(T): すべての画像(*,bmp,*,dib,*,jpg,*,pcd,*,pte,*,pta,*,fpx)


選んだ写真に変わる

8 できあがったカレ ンダーを確認 ◎ アトバイス やり直すには

□ ... ☆ ... ↑ ... ☆ ... ↑ ... ☆ ... ↑ ... ☆ ... ↑ .


やり直したいところをクリックすると、戻って修正できます。

3 カレンダーを保存する



ファイル名を日本語で入力できるようにする 一太郎、OASYSをお使いの方は、「Alt」を押しながら「墨鬼」を1回 押す

文字入力のしかた ▶ 📋 『かるがるパソコ ン入門』参照 OASYSをお使いの 方は、OASYSのマニ ュアルまたはOAKの ヘルプをご覧ください。



保存するファイル 名を入力 ここでは、「カレ

ンダー」と入力

Enter を押して 文字を確定


クリック

ファイルが保存される



カレンダーを印刷する

プリンタの準備ができていることを確認したら印刷しましょう。



5 カレンダー作りを終わる


!? 「保存しますか?」 ウィンドウが表示された




データが保存されていない 場合に表示されます。保存 する場合は「はい」を、続 けて作業する場合は「キャ ンセル」を、保存しない場 合は「いいえ」をクリック します。



らくらく写真館が終わります。



CD-ROMの取り出し方法は機種により異なります。



CD-ROMの取り出し ・・▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照



保存したカレンダーを読み込む

前に作ったカレンダーを使ったり、手直ししたいときのために、保存したカレンダーを読み 込んでみましょう。



らくらく写真館 (Photo Card) の始めかた

**▶ P.118「らくらく写真館(PhotoCard)を 始める」の手順 1 ~








2 クリック





カレンダーの入っ ているフォルダを クリック

ここでは、「My Documents」を クリック

右側に写真が表示される

4 読み込みたいカ レンダーをクリ ック

5 クリック

カレンダーが読み込 まれる



エフェクト 完成



背景なし

31 i 10701 . hou

| アドバイス |

各ステップでできるこ と

部品

背景や、イラスト、写真な どの各部品の変更や追加が できます。

編集

各部品を整列、回転したり、 影をつけることができます。 エフェクト

各部品に色調や画質などの 効果をつけることができま す。

完成

作成したものを保存したり、 印刷することができます。

写真入りカードだって簡単!

カレンダーと同じ要領で、写真入りの楽しいカードを作ることができます。





カードの作りかた

らくらく写真館(PhotoCard)のメニュー画面で「カード」をクリックし、背景やデザインなどを決めます。操作方法はカレンダーとほぼ同じですが、文章やBGMも設定できます。 写真の代わりにアニメーションを入れることもできます。

**▶ P.158「アニメーション入りカードも作れる」参照



操作に迷ったらヘルプを使おう

操作に迷ったときは ? をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。 さらに詳しい説明を表示させるには、緑色の下線部分にマウスポインタを合わせ、 他 に変わったらクリックしてください。

説明画面を閉じるには、もう一度クリックします。

手紙は写真入りオリジナル便箋で

カレンダーやカードと同じように、オリジナルの便箋を作ることができます。

らくらく写真館(PhotoCard)のメニュー画面で「便箋」をクリックし、罫線やデザインなどを決めます。操作方法は、カレンダーとほぼ同じです。

Som He Al real	


写真入りメッセージカードも作れる

4枚のカードを組み合わせた手作りのメッセージカードを贈ってみませんか?

- 1 「写真入りカードだって簡単!」(・・・ P.128)に従って、4枚(表紙、裏表紙、左側、右側)のカードを作って保存しておきます。
- 2 らくらく写真館(PhotoCard)のメニュー画面で「メッセージカードを印刷する」をクリックします。



3 「表紙」をクリックします。



4 表紙にしたいカードをクリックし、「開く」をクリック します。

表紙の位置にカードが貼り付けられます。

同じようにして「裏表紙」「左側」「右側」にもカードを貼り付けます。



- 5 「プリンタの設定」をクリックし、写真印刷に最適な設定にして「OK」をクリックします。
- 6 「印刷」をクリックします。
- 7 4つ折りにしてカードを完成させます。



写真入りシールを作ろう

みんなに配ろう~写真入りシール

みんなに大人気のシール作りが家庭で簡単に楽しめます。

自分で作るから、いろいろなフレームをつけてみたり、写真を加工してから使う こともできます。

友達が持っていないようなオリジナルシールを作って、みんなに配りましょう。

ぷりんとフェア



「ぷりんとフェア」は、シールや名刺、さまざま なラベルの作成・印刷ができるアプリケーショ ンです。

ガイドに従って、使いたい写真やフレームを決めるだけで楽しい写真入りシールが作れます。



本書ではこれを作ります。

フレームも選べます。

写真入りシールはこうやって作る

レイアウトや写真を選んだあと、フレームやサイズを決めてシールを作ります。



シール作りを始める



P.134

シールを作る

用紙・レイアウトを選ぶ 写真を選ぶ フレームを選び、サイズを調整する

P.138

シールを配置する

全体にシールを配置する 1行だけにシールを配置する 1列だけにシールを配置する 別のシールを配置する



シールを保存する



シールを印刷する



P.143



シール作りを終わる



保存したシールを読み込む







一歩進んだ使いかた

シール作りを始める



必要なものを用意する



扱えるファイル形式

扱えるファイル形式は、BMP、JPEG、PCD形式です。

プリンタの接続


- ・プリンタのマニュアル・ □ 『使いこなす本 ハード編』参照

◎ アドバイス)

プリンタの準備

用紙、電源が入っているこ とを確認してください。


シール用紙



プリンタ



写真データ



「写真を取り込もう!」(· ▶ P.94) をご覧 になり、パソコンに取り込んでおきます。


シール用紙の種類

- 1		
	用紙名	メーカー名
	51105	A-ONE
	51106	
	51302	
	名刺用 28695	
	名刺用 28849	
	CJ1860S/2860S	HISAGO
	CJ1863S/2863S	
	CJ1865S/2865S	
	CJ1870S/2870S	
	CJ1873S/2873S	
	CJ1875S/2875S	
	CJ860S	
	CJ861S	
	CJ863S	
	CJ864S	
	CJ865S	
	CJ870S	
	CJ871S	
	CJ873S	
	CJ874S	
	CJ875S	

用紙名	メーカー名
KJ KS 16B05	KAO
KJ KS Z05	
LB-PKJP1	サンワサプライ
LB-PKJP2	
LB-PKJP3	
MDS-DSCB	アルプス電気
MDS-DSCP	
PC-29	ニチバン
PC-31	
SCJH1	ナナクリエイト
SCJH2	
SCJH3	
SCJH5	
タイ-2180-W	KOKUYO



ぷりんとフェアを始める



ぷりんとフェアが始まります。




2 シールを作る



用紙・レイアウトを選ぶ

アドバイス) 1


▲ ▼ をクリックすると クリックするたびに次画面 や前画面が表示されます。 目的の用紙がすでに表示さ れているときは行う必要は ありません。



- ▲▼をクリック
- 自分が用意した 用紙をクリック
- 「縦横切り替え」 をクリックし、 用紙のレイアウ トを決定 クリックするた びに用紙の向き が変わる
- 「次へ」をクリック



写真を選ぶ



ここでは、「My Documents」 フォルダの中に作成した、「写 真」フォルダから写真を選ぶ場 合を例に説明します。

クリック


◎ アドバイス)

やり直すには

<<戻る (戻る)をクリック すると、1つ前の画面に戻 ります。







1/5 >>>

4+>tll

もとの比率に戻す

<<戻る 次へ>>



フレームを選び、サイズを調整する







アドバイス 2各ボタンの機能


- ≪ 一番最初の候補を表示
- ✓前の候補を表示
- 〉 次の候補を表示
- >> 一番最後の候補を表示




デドバイス

フレームのサイズ変更

縦横の比率を変えずに変更 四隅の をドラッグします。 横幅だけを変更 左右の をドラッグします。 縦幅だけを変更 上下の をドラッグします。



4 フレームの大き さを変えるには、 にマウスポインタを合わせ、 への形になった らドラッグ








7 仕上がりを確認

8 「決定」をクリック

全体のレイアウト画 面が表示される







3 シールを配置する

作成したシールを用紙に合わせて配置しましょう。1行(横)ごと1列(縦)ごとにシールを配置したり、すべて別々のシールを配置することもできます。



全体にシールを配置する **▶ P.139へ



1**行にシールを配置する **** P.139へ




1**列にシールを配置する **** P.140へ



別のシールを配置する**▶ P.140へ



全体にシールを配置する



1 コピーする元になる シールが選択されて いることを確認

2 「全体コピー」を クリック

シールが全体に配置される

| アドバイス |

現在選択されているシールは

(赤い斜線)で表示されているシールです。





| アドバイス |

別のシールも入れたく なったら

「削除」をクリックし「OK」 をクリックしたあと、次ペ ージの「別のシールを配置 する」の操作を行います。





⑤フォトシール - ぷりんとフェア 用紙名: 【フォトシー】 CJ870S (4×4) HISAGO

1行だけにシールを配置する



1 コピーする元になる シールが選択されて いることを確認

2 「水平コピー」を クリック

選択されているシー ルと同じ行にシール が配置される

アドバイス)

現在選択されているシ ールは

(赤い斜線)で表示されているシールです。





◎ アドバイス)

別のシールも配置する 空いている場所に他のシールを入れたいときは、次ページの「別のシールを配置 する」をご覧ください。




1列だけにシールを配置する

◎ アドバイス)

現在選択されているシ ールは

(赤い斜線)で表示されているシールです。





1 コピーする元になる シールが選択されて いることを確認

2 「垂直コピー」を クリック


選択されているシールと同じ列にシールが配置される

| アドバイス)

別のシールも配置する

空いている場所に他のシールを入れたいときは、次の「別のシールを配置する」をご覧ください。








別のシールを配置する

停 アドバイス)


すでに入っているシー ルを入れ替える

- 1 シールを入れたい場所を クリックして選択
- 2「削除」をクリック
- 3「OK」をクリック4「ウィザード作成」をク
- 4) ワイザート作成」をクリック
- 5 別のシールを作る



1 シールが配置され ていない空白部分 をクリック






「写真を選ぶ」(┅▶ P.134) から操作して別のシールを作りましょう。



4 シールを保存する



1 「保存」をクリック




2 「マイドキュメント」が表示されて いることを確認

3 ファイル名の欄に マウスポインタを 合わせ、「の形に なったらクリック

4 Delete または を押して、入力さ れている文字を消 す

5 ファイル名を日本語で入力できるようにする 墨第/を1回押す 一太郎、OASYSをお使いの方は、 Alt を押しながら 墨第/を1回 押す





6 保存するファイル 名を入力

ここでは、「シー ル」と入力

- 7 Enter を押して 文字を確定
- 8 クリック

ファイルが保存され る 文字入力のしかた

・・▶ □『かるがるパソコ ン入門』参照 OASYSをお使いの 方は、OASYSのマニ ュアルまたはOAKの ヘルブをご覧ください。



シールを印刷する

プリンタの準備ができていることを確認したら印刷しましょう。





「印刷」をクリック

プリンク設定... が礼指定 が礼を切りすると変更できます。

クリックし、プリ ンタのマニュアル をご覧になり写真 印刷に最適な設定

をクリック

「プリンタ設定」

にし、「OK」をク リック

イアウトを選ぶ」(・・▶ P.134)で設定した用紙の レイアウトにより自動で選


用紙 同じサイズで縦と横の二種 類が表示されている場合は、 縦を選択してください。 一般に「A4」や「八ガキ」 などと何も表示されていな いほうが縦です。

印刷の向きは、「用紙・レ

◎ アドバイス)

印刷の向き


択されます。



用紙サイズの A4 (210x297 mm) クリック A4 (210×297 mm) A4 (210×297 mm) B5 (182×257 mm) ハガキ (100×148 mm) ユーザ 定義 レター (216×279 mm) ハガキをクリック

クリック





!! ずれて印刷された

シール位置を修正してから 再び印刷しましょう。

> <u>→</u>をクリックして 位置を調整

!! 印刷できない

プリンタのマニュアル参照



シールが印刷されます。



6

シール作りを終わる



ぷりんとフェアが終わります。



データが保存されていない 場合に表示されます。保存 する場合は「はい」を、続 けて作業する場合は「キャ ンセル」を、保存しない場 合は「いいえ」をクリック します。

これでシール作りはおしまい。

保存したシールをもう一度見たいときは次ページを見てみよう。 「一歩進んだ使いかた」(・・▶ P.145)では、メッセージ入りの シールの作りかたを紹介しているよ。





保存したシールを読み込む

前に作成したシールを使ったり、手直ししたいときのために、保存したシールを読み込んで みましょう。

ぷりんとフェアを始める ぷりんとフェアの始めかた ••▶ P.133「ぷりんとフェ アを始める」の手順 1 ~ 4 参照 置トゥフザニュー - ぶりんとフェア _ | × \$3-020-0b 图 クリック ぷりんとフェア Printfair VIJLIO X P ファイルの場所の: **₹** 77 ドキュメント ■をクリックし、 □ 写真 シールの入って いるフォルダを クリック ここでは、「マイ ドキュメント」 ファイル名(<u>N</u>): をクリック ファイルの種類(I): ぶりんとフェア文書 (*.pfd) キャンセル 読み込みたいシ ールをクリック 5 クリック _ D × シールが読み込まれ 修正 前原 水平北*- 垂直北*-保存... 印刷... 用紙変更... 1-57°X22- 147°



メッセージ入りシールも作れる


完成させたシールに簡単なメッセージなどを加えれば、楽しさが倍増します。

- 1 シールを完成させてから、「修正」をクリックします。
- 2 「文字追加」をクリックします。
- 3 文字を入力し、「OK」をクリックします。 シールにメッセージが入ります。
- 4 フォントのサイズや色などを選択し、メッセージをドラッグして好きな位置に移動します。
- 5 「決定」をクリックします。
- 6 「全体コピー」「垂直コピー」「水平コピー」 のいずれかをクリックし、確認のメッセージ が表示されたら「OK」をクリックします。 文字入りのシールが配置されます。

スペースが余ったら、文字の ほかにも自分で描いたイラ ストや画像を入れてみよう。

















写真を加工してみよう

アイデアしだいで写真が早変わり

元は同じ写真でも、加工すれば違う写真に生まれ変わります。 ちょっとした修正から面白い特殊効果まで、デジタル写真ならとても簡単。 アッと驚く写真を作ってみんなを楽しませましょう。

らくらく写真館 (PhotoEffector)



「らくらく写真館 (PhotoEffector)」は、簡単に写真を加工できるアプリケーションです。 うまく撮れなかった写真も、構図を直したり、 ちょうどいい色調に修正できます。 ぼかしやセピア調などの面白い特殊効果や合成 なども楽しめます。

セピア調にしてみる









本書ではこんな加工をします。



写真の加工を始める



必要なものを用意する



扱えるファイル形式

扱える写真のファイル形式は、BMP、JPEG、FPX、PCD、GCD、SGC、PTC、PTE、PTA形式です。

写真データ




/マイドキュメント

「写真を取り込もう!」(**▶ P.94) をご覧になり、パソコンに取り込んでおきます。



らくらく写真館 (PhotoEffector) を始める



1 クリック





- 2 「プログラム」に マウスポインタ を合わせ
- 3 「らくらく写真館 V4.0」にマウス ポインタを合わせ
- 4 「らくらく写真館 V4.0」をクリック



5 クリック



らくらく写真館(PhotoEffector)が始まります。






いろんなことができそうだなぁ。

さあ、写真選びから始めよう。

2 写真を選ぶ




ここでは、「My Documents」 フォルダの中に作成した、「写 真」フォルダから写真を選ぶ場 合を例に説明します。



クリック






▲をクリック

「My Documents」 フォルダの前の田 をクリック

田が□に変わる





もう一度、「My Documents」 の前の + をクリックし -に変わったことを確認した ら、手順 4 へ進みます。



「写真」フォルダ をクリック

右側に写真が表示さ れる

加工したい写真を クリック

クリック

◎ アドバイス) 5 次画面の写真を表示す るには

▲ ▼ をクリックします。

さあ、次はいよ いよ加工だよ。

3 写真を加工する

レトロ感あふれるセピア調の写真に加工してみましょう。

図 画面の色がおかしい


画面の発色数を256色に設 定していると、一時的に画 面の色がおかしくなる場合 があります。「画面のプロ パティ」を使って発色数を 16ビット(65,536色) 以上にすれば、この現象は 起こりません。

画面の発色数を変更する

…▶ 📋 『使いこなす本 ハード編』参照







写真がセピア調に加 Tされる




やり直すには り (戻る)をクリック

します。





加工した写真を保存する



5 ファイル名を日本語で入力できるようにする <u>**</u> を1回押す 一太郎、OASYSをお使いの方は、 Alt を押しながら <u>*</u> を1回 押す





5 写真の加工を終わる

!? 「保存しますか?」 ウィンドウが表示され

C:¥My Documents¥写真¥P7700001.JPG 変更したイメージを保存しますか? (北京) いいえ(N) キャンセル

データが保存されていない 場合に表示されます。保存 する場合は「はい」を、続 けて作業する場合は「キャ ンセル」を、保存しない場 合は「いいえ」をクリック します。







クリック

クリック

らくらく写真館が終わります。



ずいぶん雰囲気の違う写真 ができたね。

他にもいろんな加工ができ るよ。「一歩進んだ使いかた」 (· ▶ P.154) を見て試して みよう。



保存した写真を読み込む

前に加工した写真を使ったり、手直ししたいときのために、保存した写真を読み込んでみましょう。

1 らくらく写真館(PhotoEffecter)を始める

らくらく写真館 (Photo Effector)の始めかた


**▶ P.147 「らくらく写真館(PhotoEffector)を始める」の手順







2 | をクリック



3 加工した写真の入 っているフォルダ をクリック ここでは、「My Documents」を クリック

右側に写真が表示される

- 4 読み込みたい写真をクリック
- 5 クリック

写真が読み込まれる





写真加工が思いのまま

簡単に、迷う心配もなく写真の加工ができます。

らくらく写真館 PhotoEffector)には、操作のしかたを教えてくれる「チュートリアルモード」があります。ガイドに従って操作するだけで、さまざまな写真加工が思いのまま!

ここでは、実際にチュートリアルモードを使って、色合いの修正をしてみましょう。

- 1 加工したい写真を開いて、 **●**(チュートリアルモード)をクリックします。
- 2「修正」タブをクリックし、「色合いを修正 する」をクリックします。

手順の説明が書かれたウィンドウが表示されます。ドラッグして好きな位置に移動させましょう。

この手順に従って、実際に操作を進めていきます。



1/2 **Page**:全体の発色を良くする


- 2 詳細)(詳細)をクリックします。



3 ▶ をクリックして[彩度]のスライダを5 ~10程度上げ、「OK」をクリックします。 写真の発色が良くなります。




4 「チュートリアル」ウィンドウの ⇒ をクリックします。 2ページ目が表示されます。



2/2 Page:色合いを調整する

- 5「チュートリアル」ウィンドウに表示されているとおりに、 2000 の「らくらく色」 が選ばれていることを確認します。
- 6 実行 (実行)をクリックします。
- 7 好みの色合いをクリックし、「OK」をクリックします。写真の色合いが変わります。





付録1 「らくらく写真館」は こんなこともできます

らくらく写真館の6つの機能

らくらく写真館には、たくさんの機能がぎっしり詰まっています。それぞれのアプリケーションを始めるのもメインメニューから選ぶだけでOKです。

PhotoManager(フォトマネージャー) •••• 縮小した写真を並べて表示したり、見ながら選択できます。



PhotoViewer----

(フォトビューワー)

自動的にページが切り替わる電子アル バムを作ります。(・・▶ P.96) PhotoViewerを始めるには、 PhotoManagerの画面の右側に表示 されるボタンをクリックします。







Logokitchen (ロゴキッチン) 立体文字が動き出す楽しい アニメーションを作ります。




PhotoCard(フォトカード)オリジナルの写真入りカードやカレンダー、便箋などを 作ります。(・・・) P.116)






PhotoEffector(フォトエフェクター) いろいろな面白い効果を使って写真を加工します。

(**...** P.146)





ぷりんとフェア

・・▶ P.159「付録2 ぷりんとフェアはこんなこともできます」参照

StringPro(ストリングプロ)

文字を変形させたり、装飾文字に加工します。



ヘルプの利用

本書で説明していない機能についてや、操作中に迷ったときなどは、ヘルプをご覧ください。

・・▶ P.16 Ō付録3 ヘルプの使いかた」参照

サンプル写真を使えばデジカメいらず

らくらく写真館には、いくつかのサンプル写真が用意されています。これらを利用すれば、デジタルカメラがなくても気軽に作品作りが楽しめます。

サンプル写真は、「C:」「Program Files」「FjHome」「Photoapl」「風景写真」フォルダの中にあります。



アニメーション入りカードも作れる

写真やイラストだけでなく、カードにアニメーションを貼り付けてプレゼントすれば、相手を驚かせることができます。

■ らくらく写真館のメニュー画面で「PhotoCard」をクリックします。

2 PhotoCardのメニュー画面で「カード」をクリックします。

3 サンプル、背景、タイトルなどを決めてから、「イラスト/写真」をクリックします。

- 5 入れたいアニメーションをクリックします。 アニメーションが貼り付けられます。
- 「完成」をクリックします。 アニメーションが再生されます。
- **7** アニメーションを停止するには を クリックします。



▶ をクリックすると、再びアニメーションが再生されます。

アニメーションにBGMを付けることもできます。

「イラスト/写真」の画面で、アニメーションのテンポが変えられます。


らくらく写真館を持っていない方でもカードを再生できるので、いろんなお友達にプレゼントできます。

パソコンを使ってカードを送るには、「完成」の画面で「送信する」をクリックし、「プレイヤーとデータ」を選択して保存します。詳しくは、「送信」の画面でヘルプをご覧ください。

付録2 「ぶりんとフェア」はこんなこともできます

名刺やラベルも簡単に作れる!

ぶりんとフェアは、シールや名刺のほか、さまざまな形のラベルを作ることができます。しかも画面を見ながら操作できるので、初心者でも簡単。操作方法は、写真入りシールの作りかた(・・▶ P.130)とほぼ同じです。




「ヘルプ」の使いかた

操作に困ったときにはいつでもヘルプを見ることができます。 ここでは、「StringPro(ストリングプロ)の使い方」のヘルプを表示させてみましょう。 らくらく写真館のメニュー画面から、「StringProを始めておいてください。

■ StringProの操作中に「ヘルプ」メニューの「トピックの検索」をクリックします。



2「StringProの概要」をクリックし、「開く」をクリックします。



3「StringProの使い方」をクリックし、「表示」をクリックします。



4 さらに詳しい説明を見るには、緑色の下線部分にマウスポインタを合わせ (い) に変わったらクリックします。

■ 戻る® をクリックするか、もう一度クリックすると、元の説明画面に戻ります。

5 ヘルプを終了するには、 💌 (閉じるボタン)をクリックします。



記号	ウ
3Dの地図を見る33	うら面(はがき)67
	作る67
A	表示する67
AVラベルを作る159	開く79
	保存する78
С	うれしレシピ34
CDプレーヤー2	運賃を調べる ┅▶ 経路・運賃・時間を調べる
L	I
Logokitchen156	駅周辺の地図を見る19
	駅情報を見る (駅すぱあと)19
Р	液晶モニタ90,92
PCカード型アダプタ93	駅すぱあと6
PCラベルを作る159	
PhotoCard116,157	オ
PhotoEffector146,157	音楽CDを聴く2
PhotoManager156	
PhotoViewer96,156	カ
	カードを作る128,129
S	加工する(デジタル写真)
StringPro157	••▶ デジタル写真を加工する
7	画素数92
ア	カレンダーを作る
宛て名面(はがき)61	・・▶ 写真入りカレンダーを作る
書体を変える87	カロリー計算をする43
作る61	漢字を調べる(辞書)57
開く66	+
保存する	<u>+</u>
アニメーション入りカードを作る158	季語を調べる(辞書)57
アニメーション文字を作る	記録メディア92,93
(Logokitchen)156	ケ
アルバム ••▶ 電子アルバムを作る	
1	経路・運賃・時間を調べる
	新たに経路を探索する16
色合いを修正する(デジタル写真)154	印刷する15 駅周辺の地図を見る 10

INDEX

駅情報を見る19	印刷する	125
終わる17	終わる	126
始める8	作ったものを読み込む	127
ヘルプを使う18	始める	118
経路を調べる	保存する	124
┅▶経路・運賃・時間を調べる	写真入りシールを作る	130
検索する(辞書)	印刷する	142
言葉から検索51	終わる	143
写真や絵から検索47	作ったものを読み込む	144
	ネームシールを作る	159
	始める	132
広辞苑・・▶辞書で調べる	保存する	141
コンパクトフラッシュ93	メッセージを入れる	145
	用紙の種類	132
サ	ラベルを作る	159
歳時記として利用する (辞書)57	写真入りはがきを作る	86
サンプル写真を使う (らくらく写真館)	写真入り便箋を作る	128
158	写真を加工する ・・ デジタル写真	を加工する
	住所録(はがき)	61
シ	作る	61
シール用紙の種類132	開く	66
シールを作る ・・▶ 写真入りシールを作る	保存する	65
辞書で調べる44		
CD ROMをセットする手間を省く56	ス	
終わる53	スーパー統合辞書99	44
季語を調べる57	スマートメディア	93,94
検索する (言葉から)51		
検索する (写真や絵から)47	セ	
歳時記として利用する57	セピア調にする(デジタル写真)	146
始める46	ゼンリン電子地図	20
別の辞書を使う54		
本文中の語句の解説を見る56	チ	
写真・・▶ デジタル写真	地図入りチラシを作る	32
写真入りカードを作る128	地図を作る	32
写真入りカレンダーを作る116	地図を見る	20
扱えるファイル形式118	新たに地図を見る	30

印刷する28	終わる111
駅周辺の地図を見る19	切り替え効果を変える114
終わる31	再生する112
始める22	写真を追加する115
立体的な地図を見る33	始める98
履歴リストを利用する32	プレゼントする115
チュートリアルモードで加工する	
(デジタル写真)154	ネー
	ネームシールを作る159
テ	
デジタル写真90	, N
アルバムにする96	はがきを作る58
カードにする128	宛て名の書体を変える87
カレンダーにする116	宛て名面 ・・▶ 宛て名面(はがき)
シールにする130	印刷する80
はがきにする86	うら面 ・・▶ うら面 (はがき)
パソコンで使うには93	終わる85
パソコンに取り込む94	差出人をうら面に載せる86
便箋にする128	写真入りはがきを作る86
名刺にする159	住所録・・▶ 住所録(はがき)
メッセージカードにする129	はがき見本で修正する88
メリット90,91	始める60
ラベルにする159	封筒に印刷する87
デジタル写真を加工する146	文章を修正する77
扱えるファイル形式147	発色を良くする (デジタル写真)154
色合いを修正する154	4
終わる152	ヒ
加工したものを読み込む153	便箋を作る128
セピア調にする146	
チュートリアルモード154	フ
始める147	封筒に印刷する (はがき)87
発色を良くする154	筆ぐるめ58
保存する151	ぷりんとフェア130,159
電子アルバムを作る96	こんなこともできる159
BGMを変える114	フロッピーディスク型アダプタ93,94
扱えるファイル形式98	

INDEX

^	
別の辞	- 書を使う54
ヘルプ	を使う
St	ringPro160
駅	すぱあと18
写	真入りカレンダー/カード/便箋
	128,129
ホ	
本文中	の語句の解説を見る(辞書)56
120	
人	
名刺を	- 作る159
	ージ入りシールを作る145
	2
Ŧ	
文字の	变形/装飾(StringPro)157
ラ	
5 < 5	く写真館156
	ogokitchen156
	notoCard116,157
	notoEffector146,157
	notoManager156
	notoViewer96,156
	ringPro157
	んなこともできる156
	ンプル写真を使う158
フベル	を作る159
IJ	
立体的	な地図を見る33
立体文	字のアニメーションを作る
	(Logokitchen)156
料理レ	シピを見る34
ED.	刷する40
お	気に入りメニューをまとめる42

オリジナルレシピを作る4	3
終わる4	1
カロリー計算をする4	3
すばやく検索する4	2
作る4	3
始める3	6

レ

レシピ・・▶ 料理レシピを見る

MicrosoftおよびWindows、MSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

広辞苑は、株式会社岩波書店の登録商標です。

デジプリおよびDigipriは、株式会社デジタルプリントの登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® 富士通株式会社 1999 画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

> 使いこなす本 ソフト編 B3FH-5411-01-00

発 行 日 1999年 5月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

無断転載を禁じます。

落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



箱を 開けたら...

箱の中身を確認してください。 ご購入後、できるだけ早く添付品を確認 しましょう。

はじめに読む本

まず最初に...

(パソコンが初めてなら...

「FMVを知ろう!

1 取扱説明書

2 かるがるパソコン入門

3 FMV総合案内











使いこなす本



インターネット編

- ・インターネットをはじめる
- ・ホームページを見る
- ・Eメールで手紙を出す

この本は次の機種には 添付されません。 FMV-DESKPOWER ME/355 FMV-BIBLO NE/33, MF/33

ソフト編

- ・地図で調べる
- ・電車の経路を調べる
- ・はがきを作る
- ・写真でカレンダーを作る



ハード編

- ・各部の名称を知る
- ・プリンタをつなぐ
- ・メモリを増やす

困ったときの本



お役立ちシート

- お手元に置いてお使いください。
- ・ありがちなトラブルの解決
- ・文字入力早わかり



トラブル解決Q&A

- ・困ったときの画面集
- ・トラブル解決の道のり
- ・サポート情報
- ・パソコンをふりだしにもどす
- ・アプリケーションのインストール





T4988618872836